VTH Digital (Versión 4.7)

Manual de usuario



Prefacio

Este manual presenta la estructura y configuración del VTH digital. Lea atentamente antes de utilizar el VTH y guarde el manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

Instrucciones de seguridad

Las siguientes palabras de advertencia pueden aparecer en el manual.

Palabras de advertencia	Significado
Anger	Indica un alto riesgo potencial que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
	Indica un peligro potencial medio o bajo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
	Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podría provocar daños a la propiedad, pérdida de datos, reducciones en el rendimiento o resultados impredecibles.
© <u>-™</u> TIPS	Proporciona métodos para ayudarle a resolver un problema o ahorrar tiempo.
	Proporciona información adicional como complemento al texto.

Revisión histórica

Versión	Contenido de revisión	Tiempo de liberación
V1.0.2	Nuevo modelo añadido.	noviembre 2023
V1.0.1	Nuevo modelo añadido.	Septiembre 2023
V1.0.0	Primer lanzamiento.	agosto 2023

Aviso de protección de privacidad

Como usuario del dispositivo o controlador de datos, puede recopilar datos personales de otras personas, como su rostro, audio, huellas dactilares y número de matrícula. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales de protección de la privacidad para proteger los derechos e intereses legítimos de otras personas mediante la implementación de medidas que incluyen, entre otras: Proporcionar una identificación clara y visible para informar a las personas sobre la existencia del área de vigilancia y proporcionar la información de contacto requerida.

Acerca del Manual

- El manual es sólo para referencia. Pueden encontrarse ligeras diferencias entre el manual y el producto.
- No somos responsables de las pérdidas incurridas debido a la operación del producto de manera que no cumpla con el manual.

- El manual se actualizará de acuerdo con las últimas leyes y regulaciones de las jurisdicciones relacionadas. Para obtener información detallada, consulte el manual del usuario en papel, utilice nuestro CD-ROM, escanee el código QR o visite nuestro sitio web oficial. El manual es sólo para referencia. Es posible que se encuentren ligeras diferencias entre la versión electrónica y la versión en papel.
- Todos los diseños y software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones de productos pueden provocar que aparezcan algunas diferencias entre el producto real y el manual. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener el programa más reciente y la documentación complementaria.
- Pueden existir errores en la impresión o desviaciones en la descripción de las funciones, operaciones y datos técnicos. Si hay alguna duda o disputa, nos reservamos el derecho de dar una explicación final.
- Actualice el software del lector o pruebe otro software de lectura convencional si no se puede abrir el manual (en formato PDF).
- Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y nombres de empresas que aparecen en este manual son propiedad de sus respectivos dueños.
- Visite nuestro sitio web, comuníquese con el proveedor o con el servicio de atención al cliente si ocurre algún problema durante el uso del dispositivo.
- Si existe alguna incertidumbre o controversia, nos reservamos el derecho de dar una explicación final.

Salvaguardias y advertencias importantes

Esta sección presenta contenido que cubre el manejo adecuado del dispositivo, la prevención de riesgos y la prevención de daños a la propiedad. Lea atentamente antes de usar el dispositivo y cumpla con las pautas al usarlo.

Requisitos de operación



- Compruebe si la fuente de alimentación es correcta antes de su uso.
- No desenchufe el cable de alimentación en el costado del dispositivo mientras el adaptador esté encendido.
- Opere el dispositivo dentro del rango nominal de entrada y salida de energía.
- Transporte, utilice y almacene el dispositivo en las condiciones permitidas de humedad y temperatura.
- Si el dispositivo permanece apagado durante más de un mes, debe colocarse en su paquete original y sellarse. Asegúrese de mantenerlo alejado de la humedad y guárdelo en las condiciones permitidas de humedad y temperatura.
- No deje caer ni salpique líquido sobre el dispositivo y asegúrese de que no haya ningún objeto lleno de líquido sobre el dispositivo para evitar que el líquido fluya hacia él.
- No desmonte el dispositivo sin instrucción profesional.

requerimientos de instalación

- No conecte el adaptador de corriente al dispositivo mientras el adaptador esté encendido.
- Cumpla estrictamente con el código y las normas locales de seguridad eléctrica. Asegúrese de que el voltaje ambiental sea estable y cumpla con los requisitos de suministro de energía del dispositivo.
- No conecte el dispositivo a dos o más tipos de fuentes de alimentación para evitar daños al dispositivo.
- El uso inadecuado de la batería podría provocar un incendio o una explosión.



- El personal que trabaja en alturas debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal, incluido el uso de casco y cinturones de seguridad.
- No coloque el dispositivo en un lugar expuesto a la luz solar o cerca de fuentes de calor.
- Mantenga el dispositivo alejado de la humedad, el polvo y el hollín.
- Instale el dispositivo sobre una superficie estable para evitar que se caiga.
- Instale el dispositivo en un lugar bien ventilado y no bloquee su ventilación.
- Utilice un adaptador o fuente de alimentación de gabinete proporcionado por el fabricante.
- Utilice los cables de alimentación recomendados para la región y cumplan con las especificaciones de potencia nominal.
- La fuente de alimentación debe cumplir con los requisitos de ES1 en el estándar IEC 62368-1 y no ser superior a PS2.
 Tenga en cuenta que los requisitos de suministro de energía están sujetos a la etiqueta del dispositivo.
- El dispositivo es un aparato eléctrico de clase I. Asegúrese de que la fuente de alimentación del dispositivo esté conectada a una toma de corriente con conexión a tierra de protección.

Tabla de contenido

Prefacio	I Medidas de
seguridad y advertencias importantes	III 1
Descripción general del producto	1
1.1 Panel frontal	1
1.1.1 Serie VTH2421F	1
1.1.2 Serie VTH2611L/2612L	2
1.1.3 Serie VTH2621G/VTH2622G	3
1.1.4 Serie VTH2624G	4
1.1.5 Serie VTH5221D	5
1.1.6 Serie VTH5241D	6
1.1.7 Serie VTH5421E	7
1.1.8 Serie VTH5421H/VTH5422H	8
1.1.9 Serie VTH5441G	9
1.1.10 Serie VTH8621K/VTH8622K/VTH8641K/VTH8642K	10
1.2 Panel trasero	10
1.2.1 Serie VTH2421F	11
1.2.2 Serie VTH2611L/2612L	12
1.2.3 Serie VTH2621G	13
1.2.4 Serie VTH2622G	14
1.2.5 Serie VTH2624G	15
1.2.6 Serie VTH5221D	17
1.2.7 Serie VTH5241D	
1.2.8 Serie VTH5421E	19
1.2.9 Serie VTH5421H/VTH5422H	20
1.2.10 Serie VTH5441G	22
1.2.11 Serie VTH8621K/VTH8622K	23
1.2.12 Serie VTH8641K/VTH8642K	24
1.3 Puerto de alarma	25
1.4 Función	25
2 Inicialización VTH	27
2.1 Inicialización a través del Dispositivo	27
2.2 Inicialización a través de ConfigTool	33
3 Funcionamiento de la pantalla VTH	
3.1 Pantalla de inicio	
3.2 Editar la pantalla de inicio	35
3.3 Llamada	
3.3.1 Registro de llamadas	37

3.3.2 Contactos	
3.3.3 Usuario que llama	
3.3.4 Llamada del usuario	41
3.3.5 Llamada desde VTO	
3.3.6 Llamar al DMSS	
3.4 Información	
3.4.1 Alarma de seguridad	
3.4.2 Publicar información	
3.4.3 Mensaje de invitado	47
3.4.4 Imágenes de vídeo	47
3.5 Monitorear	
3.5.1 Monitoreo de VTO	
3.5.2 Monitoreo de la IPC	50
3.5.3 Favoritos	53
3.6 Configuración	
3.6.1 Configuración de llamadas	
3.6.2 Configuración de alarma	60
3.6.3 Gestión de tarjetas	64
3.6.4 WLAN	sesenta y cinco
3.6.5 Configuración del modo	
3.6.6 Configuración general	67
3.6.7 Información del sistema	74
3.7 Configuración del proyecto	76
3.7.1 Olvidar contraseña	76
3.7.2 Configuración de red	76
3.7.3 Configuración de VTH	
3.7.4 Configuración de VTO	
3.7.5 Búsqueda de dispositivos	
3.7.6 Configurar el servidor SIP	
3.7.7 Configuración de fábrica o reinicio	
3.8 Código QR	85
3.9 Función Armar y Desarmar	
3.9.1 Armar	
3.9.2 Desarmar	
3.10 Gestión de la propiedad	
3.11 Función de desbloqueo	
3.12 Actualización en la nube	
4 DSS VDP ágil	
4.1 Descarga de la aplicación	
4.2 Registro e inicio de sesión	

4.3 Funciones de llamada93
4.3.1 Desvío de llamadas93
4.3.2 Operaciones de llamada95
4.4 Monitoreo
4.5 Registros de llamadas
4.6 Mensaje
4.7 Visitante 103
4.7.1 Crear pase 104
4.7.2 Registros de visitas 106
4.8 Configuración 107
5 Aplicación DMSS
5.1 Descarga de DMSS109
5.1 Descarga de DMSS109 5.2 Registro e inicio de sesión109
5.1 Descarga de DMSS
5.1 Descarga de DMSS
5.1 Descarga de DMSS
5.1 Descarga de DMSS1095.2 Registro e inicio de sesión1095.3 Agregar VTH a DMSS1115.4 Configuración de Armado y Desarmado1135.5 DMSS llamando a VTH1155.6 DMSS llamando a VTO116
5.1 Descarga de DMSS1095.2 Registro e inicio de sesión1095.3 Agregar VTH a DMSS1115.4 Configuración de Armado y Desarmado1135.5 DMSS Ilamando a VTH1155.6 DMSS Ilamando a VTO1165.7 Puerta de desbloqueo DMSS117
5.1 Descarga de DMSS1095.2 Registro e inicio de sesión1095.3 Agregar VTH a DMSS1115.4 Configuración de Armado y Desarmado1135.5 DMSS Ilamando a VTH1155.6 DMSS Ilamando a VTO1165.7 Puerta de desbloqueo DMSS1175.8 Monitoreo DMSS VTO118
5.1 Descarga de DMSS.1095.2 Registro e inicio de sesión.1095.3 Agregar VTH a DMSS.1115.4 Configuración de Armado y Desarmado.1135.5 DMSS Ilamando a VTH.1155.6 DMSS Ilamando a VTO.1165.7 Puerta de desbloqueo DMSS.1175.8 Monitoreo DMSS VTO.1185.9 Visualización de información de alarma.120
5.1 Descarga de DMSS1095.2 Registro e inicio de sesión1095.3 Agregar VTH a DMSS1115.4 Configuración de Armado y Desarmado1135.5 DMSS llamando a VTH1155.6 DMSS llamando a VTO1165.7 Puerta de desbloqueo DMSS1175.8 Monitoreo DMSS VTO1185.9 Visualización de información de alarma1205.10 Compartir dispositivo120

1 Descripción general del producto



Las siguientes figuras de los paneles delantero y trasero son solo como referencia.

1.1 Panel frontal

1.1.1 Serie VTH2421F

Figura 1-1 Panel frontal



1.1.2 Serie VTH2611L/2612L

۰ ۰

Figura 1-2 Panel frontal

1.1.3 Serie VTH2621G/VTH2622G

Figura 1-3 Panel frontal



1.1.4 Serie VTH2624G

Figura 1-4 Panel frontal



1.1.5 Serie VTH5221D



Figura 1-5 Panel frontal

Tabla 1-1 Descripción del icono

Icono	Nombre	Descripción
SOS	LLAMADA DE SOCORRO	Llamada de emergencia.
Co	Llamar	 Responder la llamada. Durante la llamada, presione para colgar. Durante el monitoreo, presione para hablar con el VTO de la unidad, el VTO de la villa, la estación de cerca y el VTO de verificación. Mientras habla, presione para salir de hablar.
0	Menú	Ir al menú principal.
Ċ1	Monitor	 En modo de espera, presione para monitorear el VTO principal. Durante el monitoreo, presione para salir del monitoreo.
6	desbloquear	Al llamar, hablar, monitorear y hablar con VTO, presione para desbloquear el VTO correspondiente.

1.1.6 Serie VTH5241D



Figura 1-6 Panel frontal

Icono	Nombre	Descripción
SOS	LLAMADA DE SOCORRO	Llamada de emergencia.
Ca	Llamar	 Responder la llamada. Durante la llamada, presione para colgar. Durante el monitoreo, presione para hablar con el VTO de la unidad, el VTO de la villa, la estación de cerca y el VTO de verificación. Mientras habla, presione para salir de hablar.
0	Menú	Ir al menú principal.
C1	Monitor	 En modo de espera, presione para monitorear el VTO principal. Durante el monitoreo, presione para salir del monitoreo.
6	desbloquear	Al llamar, hablar, monitorear y hablar con VTO, presione para desbloquear el VTO correspondiente.

1.1.7 Serie VTH5421E

Figura 1-7 Panel frontal



1.1.8 Serie VTH5421H/VTH5422H

Figura 1-8 Panel frontal



1.1.9 Serie VTH5441G

Figura 1-9 Panel frontal



1.1.10 Serie VTH8621K/VTH8622K/VTH8641K/VTH8642K



Figura 1-10 Panel frontal

1.2 Panel trasero

Las posiciones de los puertos en el panel trasero pueden diferir según el producto real. Para obtener detalles sobre el puerto de alarma, consulte "1.3 Puerto de alarma".

1.2.1 Serie VTH2421F



Figura 1-11 Panel trasero

Tabla 1-3 Descripción del panel trasero

No.	Puerto
1	Puerto de alimentación
2	Puerto de red
3	Puerto de alarma

1.2.2 Serie VTH2611L/2612L

Figura 1-12 Panel trasero





No.	Puerto
1	Puerto de alarma
2	 2611L: Puerto de entrada de energía 2612L: puerto de 2 hilos
3	Puerto de red

1.2.3 Serie VTH2621G



Figura 1-13 Panel trasero (sin 2 cables)

Tabla 1-5 Descripción del panel trasero

No.	Puerto
1	Puerto de alarma
2	Puerto de entrada de energía
3	Puerto de red

1.2.4 Serie VTH2622G



Figura 1-14 Panel trasero (2 cables)

Tabla 1-6 Descripción del panel trasero

No.	Puerto
1	Puerto de alarma
2	Puerto de alimentación
3	Puerto de red

1.2.5 Serie VTH2624G



Figura 1-15 Panel trasero



No.	Puerto
1	Puerto RS-485
2	Puerto de alimentación
3	Puerto de alarma
4	Puerto de 4 hilos
5	Puerto de red

Figura 1-16 Puerto de 4 cables de VTH



Tabla 1-8 Descripción del puerto

Puerto	Descripción
GRAMO	Conéctese al puerto GND de VTO.
А	Conéctese al puerto de audio de VTO.
V	Conéctese al puerto de video de VTO.
PAG	Conéctese al puerto de alimentación de VTO.

1.2.6 Serie VTH5221D



Figura 1-17 Panel trasero



No.	Puerto
1	Botón de reinicio
2	Puerto de red
3	Puerto extendido RS-485
4	Puerto de alarma
5	ranura para tarjetas SD

Figura 1-18 Puerto extendido RS-485



1.2.7 Serie VTH5241D

Figura 1-19 Panel trasero



Tabla 1-10 Descripción del panel trasero

No.	Puerto
1	Puerto de red
2	Puerto extendido RS-485
3	Puerto de alarma

Figura 1-20 Puerto extendido RS-485



1.2.8 Serie VTH5421E

Figura 1-21 Panel trasero



Tabla 1-11 Descripción del panel trasero

No.	Puerto
1	Puerto extendido RS-485

No.	Puerto
2	Puerto de alimentación
3	Puerto de red
4	Puerto de alarma

Figura 1-22 Puerto extendido RS-485



1.2.9 Serie VTH5421H/VTH5422H

Figura 1-23 Panel trasero



Tabla 1-12 Descripción del panel trasero

No.	Puerto	
1	Puerto de alarma	
2	RS-485 y puerto de salida de alimentación	
3	 5421H: Puerto de entrada de energía 5422H: puerto de 2 hilos 	
4	Puerto de red	

Figura 1-24 Puerto RS-485

1.2.10 Serie VTH5441G



Figura 1-25 Panel trasero



No.	Puerto
1	Puerto de red
2	Puerto de alarma

1.2.11 Serie VTH8621K/VTH8622K



Figura 1-26 Panel trasero

Tabla 1-14 Descripción del panel trasero

No.	Puerto
1	Puerto de alarma
2	RS-485 y puerto de salida de alimentación
3	 8621K: puerto de entrada de energía 8622K: puerto de 2 hilos
4	Puerto de red

1.2.12 Serie VTH8641K/VTH8642K



Figura 1-27 Panel trasero

Tabla 1-15 Descripción del panel trasero

No.	Puerto
1	RS-485 y puerto de salida de alimentación
2	Puerto de alarma
3	 8641K: puerto de entrada de energía 8642K: puerto de 2 hilos
4	Puerto de red

1.3 Puerto de alarma

Figura 1-28 Puerto de alarma

1.4 Función

Redes Wi-Fi

Conéctate a redes Wi-Fi.

 \square

La función Wi-Fi está disponible en modelos selectos.

Llamada de vídeo/voz

Realice llamadas de voz o video a otros VTO y VTH.

Supervisión

Monitoree la estación de cerca, los dispositivos VTO e IPC (solo compatibles con ciertos modelos).

Conserje

Realizar llamadas al Centro de Gestión.

Instantánea automática

Tome instantáneas cuando llame o monitoree y guárdelas en la tarjeta SD.

 \square

La tarjeta SD está disponible en modelos selectos.

DND (No molestar)

Silencia todos los mensajes y notificaciones de llamadas.

Desbloqueo remoto

Desbloquee puertas de forma remota.

Armar y desarmar

Arma y desarma hasta 8 dispositivos de alarma.

Reproducción

Reproduzca vídeos e imágenes en la tarjeta SD.

 \square

La tarjeta SD está disponible en modelos selectos.

Alarma

Las alarmas activarán la vinculación y se enviarán al Call Center.

Registro

Ver registros de llamadas y alarmas.

Mensaje

Ver mensajes con imágenes y anuncios.

2 Inicialización VTH

2.1 Inicialización a través del Dispositivo

Este manual utiliza las instantáneas del dispositivo de 7 pulgadas como ejemplo. Las interfaces del dispositivo de 4,3 pulgadas son similares a las del dispositivo de 7 pulgadas.

 \square

Las instantáneas son sólo como referencia.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione una región y luego toque**Próximo**.

	Region	Next
Please enter the		Q
Afghanistan	A	A
Aligeria	A	A
A	America	Al
	≪ < 1/27 > ≫	

Figura 2-1 Región

Paso 2 Seleccione un idioma y luego toque**Próximo**.

Figura 2-2 Idioma

<i>←</i>	Select Language	Next
English	British English	Nederlands
Français	Deutsch	ItalAIno
Português(Europa)	Русский	Español (Europa)
Українська	العربية	Español (América Latina)
	≪ < 1/2 > ≫	

Paso 3 Seleccionar Departamentoo Villay luego toque

Próximo. Esta sección tomaVillacomo ejemplo.

<i>←</i>	Select Device Scene	ext
Apartment	Villa	

<u>Etapa 4</u> Seleccionar**Configuración por primera vez**, y toque**Próximo**.

Figura 2-3 Escena

Figura 2-4 Configuración por primera vez

<i>←</i>	Please se	Next elect the configuration method	
	PR:	First-time Config	
	Per la	Replace Device	

Paso 5 Configure los parámetros de red y luego toque**Próximo**.

También puedes habilitar**DHCP**, y luego toque**Próximo**.

Figura 2-5 Configuración de IP

	\leftarrow	IP Settings	Next			
	рнср					
2 Set Pass	Local IP	112 . 4				
3 Initialize	Subnet Mask	26 26				
	Gateway	WE				
4 Device C						
-						
Paso 6 Establezca una contraseña para el VTH y luego toque Próximo .						

Puedes seleccionar el**Correo electrónico**y luego ingrese la dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña.

• La contraseña se utiliza para ingresar a la configuración del proyecto.

 \square

Si seleccionas**Departamento**en el Paso 2, la inicialización se completa con este paso.
Figura 2-6 Configuración de contraseña

	Settings	\leftarrow	Set Password	Next		
	Jeunga	New Password	•••	ж		
2 Set	t Pass	Confirm Password		ж		
3 Initi	ialize	Email		\bigcirc		
4		Password must be 8 to 32 c uppercase letters, lowerca	haracters, including at least two of the ase letters and special characters (Cha included in).	following categories: numbers, racters like ' " ; : & cannot be		
Paso 7	2aso 7 GrifoNo inicializadopara inicializar un solo dispositivo y luego toquePróximo. Traisiellizar todo Ci havenuelo a dispositivo a toque conscisio des las dispositivos.					
Paso 8	<u>Paso 8</u> Después de la inicialización, toque Editarpara configurar la información detallada del dispositivo.					
	 El dispositivo que está utilizando no se puede editar. Indica que el dispositivo es el dispositivo principal. Indica que el dispositivo es el dispositivo secundario. 					

	Certification Config Log out					
	Devi	SN:	MAC Address	Local IP	Results	Initialize
Sot Pass		Germanya.	4041002-041	consister.	3	Edit
Jerr ass	I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.	101113.004	0.044.5	11411		Edit
Initialize		2010/02/02	ridition) = P	10.177		Edit
			· \$			
4 Device C						
1000						
-					C	onfigure

Figura 2-7 Editar la información del dispositivo

<u>Paso 9</u>

Configure los parámetros y luego toque**DE ACUERDO**.

• Configure los parámetros de red si desea configurar el VTH.

Figura 2-8 Configurar el VTH



• Configure los parámetros de red si desea configurar el sub VTO.



Figura 2-9 Configurar el sub VTO

• Configure los parámetros de red y la hora si desea configurar el VTO principal.





<u>Paso 10</u> Grifo**Configurar**para finalizar la inicialización.

- **Cerrar sesión**:Toque para ir directamente a la pantalla de inicio. Si edita los parámetros y toca **Cerrar sesión**, las configuraciones del dispositivo no son válidas.
- **Modificar**:Toque para modificar las configuraciones del dispositivo.

	Certification Config Log out					
	Devi	SN:	MAC Address	Local IP	Results	Initialize
Sat Base		Germany,	4041002520	consisting.		Edit
Jett ass	E	arrests.	0.0144.51	11473		Modify
Initialize	I	2010/02/02	${\rm differt} = 0$	10.129	-	Modify
4 Device C						
-						
-					C	Configure

Figura 2-11 Configurar el dispositivo

2.2 Inicialización a través de ConfigTool

Puede inicializar el VTH y configurar los parámetros del edificio a través de ConfigTool. Para obtener más información, consulte el manual del usuario de ConfigTool.

3.1 Pantalla de inicio



Figura 3-1 Pantalla de inicio

Tabla 3-1 Descripción de la pantalla de inicio

No.	Nombre/Icono	Descripción
1	Número de habitación	Número de la habitación donde se encuentra el VTH.
2	Hora y fecha	Muestra la hora y la fecha.
3	Llamar	 Llame a otros VTO y VTH. Ver y administrar los contactos y registros de llamadas. Llame a la aplicación DMSS.
4	Información	 Vea, elimine y borre anuncios o información de alarmas de seguridad. Cuando el VTH no tiene una tarjeta SD y la función de carga de mensajes de audio y video está habilitada en el VTO, puede ver, eliminar y borrar los mensajes. Cuando el VTH tiene una tarjeta SD, puede ver, eliminar y borrar videos e imágenes.

No.	Nombre/Icono	Descripción	
5		Muestra el estado de la tarjeta SD.	
		La tarjeta SD está disponible en modelos selectos.	
6	E0	No se pudo conectar al servidor SIP.	
7		Conectado a la red a través de un cable.	
8		Toque para ver la pantalla de inicio. Puede llamar, monitorear, ver la información e ingresar a la pantalla de configuración.	
9	<i>ل</i> ِکِ	No molestar. Habilite para no recibir llamadas o mensajes.	
10		El código QR para descargar la aplicación DSS, registrarse en la aplicación DSS y escanear el código QR DMSS para administrar el dispositivo de forma remota.	
11	\bigotimes	Escena. Toque para seleccionar uno de los siguientes modos de armado: Dormir,Lejos,Hogar o Costumbre .	
12	88	 Vea las otras funciones principales, incluido reiniciar el sistema y llamar al Centro de gestión. Edite la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "3.2 Edición de la pantalla de inicio". 	
13	Ø	Toque para apagar la pantalla actual.	
14	Monitor	Supervise VTO, estaciones de cerca, IPC y NVR.	
15	Configuración	Ingrese a la página de configuración para configurar la llamada, alarma, escenas, parámetros generales y ver la información del sistema.	

3.2 Editar la pantalla de inicio

Edite la pantalla de inicio para mostrar las funciones según sea necesario.

Procedimiento

Paso 1 Grifo para ver otras funciones y luego toque **Editar pantalla de inicio**.

- Elame al centro de gestión.
- 🕘 : Reinicie el VTH.

9901#0			R -
00:05	Property Manage	Restart	ⓓ
Thu, 1 Jan 1970			ſΔ
			\bigotimes
	Edit Home Screen		
		1.0	
Paso 2 Seleccione las func	iones que desea que se muestre	n en la pantalla de inicio y luego to	oque para

 Paso 2
 Seleccione las funciones que desea que se muestren en la pantalla de inicio y luego toque para guardar la configuración.

 Image: Configuración de la configuraci

<mark>ம</mark> у	se muestran de forma predeterminada. Se pueden visualizar o modificar 3 funciones en el				
pantalla de inicio.					

Figura 3-3 Funciones de la pantalla de inicio

\leftarrow	Edit Home Screen	6
DND		
QR Code		
Scene		
Property Management		
Restart		

Figura 3-2 Otras funciones

3.3 Llamada

Administre contactos, llamadas y vea registros de llamadas.

3.3.1 Registro de llamadas

Grifo**Llamar**> 😟 para ver y administrar registros de llamadas.

Figura 3-4 Registro de llamadas \leftarrow \square All Calls Missed Calls Ę 2 Main VTO 2023-05-11 14:44:34 ß 2023-05-11 14:44:27 Main VTO Main VTO 2023-05-11 14:44:20 2 2 Main VTO 2023-05-11 14:44:02 Main VTO 2023-05-11 14:43:57 Main VTO 2023-05-11 14:43:51 1/2 >>> Llamar de vuelta:Toque un registro de llamada para devolver la llamada. Borrar:Grifo , seleccione el registro y luego toque para eliminar un registro. Claro:Grifo para borrar todos los registros en la pestaña actual (TodooLlamada perdida). \square

Si el almacenamiento está lleno, se sobrescribirán los registros más antiguos. Haga una copia de seguridad de los registros según sea necesario.

3.3.2 Contactos

Ver contactos

Seleccionar**Llamar**>

y luego agregue o edite los usuarios.





Agregar el usuario

1. Toque+.

Figura 3-6 Información del usuario

	с ғ	Resident Info	8	Ś
	Last Name			
	First Name			3A
	Room No.		_	
2	. Ingrese la información.			



Operaciones relacionadas

Editar información del usuario: B Toque un usuario, modifique la información y luego toque Eliminar el usuario: • ◇ Toque un usuario y luego toque**Borrar**. ♦ Grifo ≤, seleccione un usuario y luego toque. \prod Puede seleccionar varios contactos para eliminarlos al mismo tiempo.

3.3.3 Usuario que llama

- Asegúrese de que la función de llamada de residente a residente esté habilitada.
- VTH utiliza la función de llamada para llamar a VTH, VTO, VTS y la plataforma.
- Si ambos VTH tienen cámara, se puede proporcionar videollamada bilateral.

3.3.3.1 Por número de habitación

Sobre el**Teclado de marcación**pantalla, marcar y llamar al usuario.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	SeleccionarLlamar>			
		Figura 3-7 Llamada		
\leftarrow		Dial Pad		et.
			G	⊡
	1	2	3	
	4	5	6	
	7	8	9	
	ABC	0	* #	
		S		

Paso 2

Ingrese el número de habitación (número de habitación VTH).

• Si VTO funciona como servidor SIP, marque el número de habitación directamente.

Si la plataforma funciona como servidor SIP:

- Llame a un usuario en la misma unidad y en el mismo edificio, marque el número de habitación directamente.
- Llame a un usuario en otros edificios o unidades, agregue el número del edificio. Por ejemplo, marque 1#1#101 para llamar al Edificio 1 Unidad 1 Habitación 101.

Si el VTH principal (101#0) llama a la extensión (101#1), ingrese el número de habitación: #1; si la extensión llama al VTH principal, ingrese el número de habitación: #0.

Paso 3



Si el VTH tiene cámara, habrá videos luego de atender la llamada.

Figura 3-8 Llamada no respondida



Figura 3-9 Llamada respondida



3.3.3.2 Desde contacto

Procedimiento

Paso 1	SeleccionarLlamar>
<u>Paso 2</u>	Grifo al lado del usuario al que llamar.

3.3.4 Llamada del usuario

Al recibir llamadas de otros VTH, se mostrará la siguiente interfaz.

Figura 3-10 Pantalla de llamada





3.3.5 Llamada desde VTO

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

Marque el número de habitación de VTH (como 9901) en VTO para llamar a VTH.

<u>Paso 2</u>

En la pantalla VTH, toque**Respuesta**.

Si la conexión de red es mala, el dispositivo ajustará la transmisión de video de acuerdo con la situación real.

Figura 3-11 Llamada desde VTO



Tabla 3-2 Descripción de la pantalla de llamada

Llave	Descripción
	Desbloquee de forma remota la puerta donde está instalado el VTO.
	El sistema proporciona desbloqueo de 2 canales. Si el ícono es gris, significa que la función de desbloqueo de este canal no está disponible.
	Se puede utilizar el micrófono. Toque el icono y no se podrá utilizar el micrófono.
	Toque para cambiar el IPC que está vinculado.
	Seleccione un IPC en Favorito para supervisar.
0	Tomar instantáneas.
	 Esta clave será gris si no se inserta la tarjeta SD. La tarjeta SD está disponible en modelos selectos.

Llave	Descripción
	Tomar grabación. Complete la grabación cuando se complete la llamada o tocando el ícono de detener.
	• Esta clave es gris si la tarjeta SD no está instalada.
	• Los videos se almacenan en la tarjeta SD de este VTH. Si la tarjeta SD está
	llena, se cubrirán los videos anteriores.
	 La tarjeta SD está disponible en modelos selectos.
-	Reducir el volumen.
+	Aumenta el volumen.
	Contestar llamadas.
	Colgar.

3.3.6 Llamar al DMSS

Seleccionar**Llamar**> para realizar llamadas al DMSS.

Figura 3-12 DMSS



Grifo**Toca para llamar**para llamar a la cuenta de la aplicación DMSS a la que se ha vinculado el VTH.

Figura 3-13 Llamar al DMSS



3.4 Información

Puede ver y administrar diferentes tipos de información. \square

- Información en Alarma de seguridady Publicar informaciónse almacena en el dispositivo, y el que está en Mensaje de invitadoyImágenes de vídeose almacena en la tarjeta SD, lo que significa que necesita una tarjeta SD para estas dos funciones.
- Sólo ciertos modelos admiten tarjetas SD.
- Si el almacenamiento en el dispositivo o en la tarjeta SD está lleno, se sobrescribirán los registros más antiguos. Haga una copia de seguridad de los registros según sea necesario.

3.4.1 Alarma de seguridad

Cuando se activa una alarma, sonará una alarma de 15 segundos y se mostrará la siguiente interfaz. La información de la alarma se cargará en la interfaz de registro de alarmas y en la plataforma de gestión.

SeleccionarInformación>

y luego podrá ver y administrar todos los registros de alarmas.

Figura 3-14 Alarma de seguridad

\leftarrow	All	Unread	
• 🔲 Panic B	Sutton Wired Zone 4	17:19:4	18
• 😈 Smoke	Detector Wired Zone 3	17:19:4	16
• 👩 Gas	Wired Zone 2	17:19:4	14
• 😢 IR	Wired Zone 1	17:19:4	¹²
(<u>)))</u> IR	Wired Zone 1	17:17:5	57 La
Jas Gas	Wired Zone 2	17:17:5	30
« <	1/3 > >>		

3.4.2 Publicar información

seleccionarInformación> Dy luego podrá ver y administrar todos los mensajes.

Figura 3-15 Publicar información

	Unread		<mark>13</mark>
• 🔫 This is headline headline of	the announce	2022-08-16 12:30:50	20
• 🔫 This is headline headline of	the announce	2022-08-16 12:30:50	
🔫 This is headline headline of	the announce	2022-08-16 12:30:50	8
• 🔫 This is headline headline of	the announce	2022-08-16 12:30:50	C2
🔫 This is headline headline of	the announce	2022-08-16 12:30:50	-
• 🔫 This is headline headline of	the announce	2022-08-16 12:30:50	
« < 1/10 > »			

3.4.3 Mensaje de invitado



🖭 y luego podrá ver y administrar todos los mensajes.

Figura 3-16 Mensaje de invitado



3.4.4 Imágenes de vídeo



3.5 Monitorear

Puede monitorear VTO, estación de cerca o IPC en el VTH.

3.5.1 Monitoreo de VTO

\square

Al agregar VTO, asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña de cada dispositivo coincidan con el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión web. De lo contrario, la monitorización no funcionará correctamente.

Procedimiento



Paso 2

Grifo

Figura 3-19 Monitoreo de VTO



Tabla 3-3 Descripción de la interfaz

Icono	Descripción
6 6	Desbloquee remotamente la puerta donde se encuentra el VTO.
	El sistema proporciona la función de desbloqueo de 2 canales. Si el ícono es gris, significa que la función de desbloqueo de este canal no está disponible.
a	Tomar instantáneas.
0	 Se necesita una tarjeta SD para utilizar esta función. La tarjeta SD está disponible en modelos selectos.
	Toque para comenzar a grabar y se detendrá cuando se complete la llamada o al tocar el ícono de detener.
	Si la tarjeta SD está llena, se sobrescribirán los vídeos más antiguos.
	 Se necesita una tarjeta SD para utilizar esta función. La tarjeta SD está disponible en modelos selectos.
*	El VTO se ha añadido a Favoritos .

Icono	Descripción
	Si el VTH está conectado a varios VTO/IPC, toque y para cambiar de dispositivo.
	Si el VTH está conectado a un VTO, el icono no se mostrará.
\leftarrow	Monitoreo de salida.
	Toque para hablar con el otro dispositivo final.
Ţ.	Seleccione un IPC y cuando este VTO o estación de cerca llame, verá la imagen de monitoreo de este IPC.
82	Muestra el número de serie de la VTO o estación de cerca en código QR. Escanee el código QR en la aplicación para agregarlo a la aplicación y luego podrá monitorear el VTO desde su teléfono inteligente.

3.5.2 Monitoreo de la PCI

3.5.2.1 Agregar IPC

Información de contexto

- Los IPC agregados al VTO principal se sincronizarán con el VTH. Los IPC sincronizados no se pueden eliminar.
- Antes de agregar un IPC, asegúrese de que esté encendido y conectado a la misma red que el VTH.

Procedimiento



Figura 3-20 PCI



Paso 2 GrifoAgregar IPCo+.

Figura 3-21 Agregar IPC

\leftarrow	Add IPC	8	
Device Type		IPC >	
Device Info		Not Set >	
Network Config		Not Set >	☆
Favorites		☆	

Paso 3 Configure los parámetros.

Tabla 3-4 Descripción del parámetro

Parámetro	Descripción
Tipo de dispositivo	Seleccione IPC o NVR.

Parámetro		Descripción
	Canal	 Si el IPC está conectado, la configuración predeterminada es 1. Si el NVR está conectado, configure el número de canal de IPC en el NVR.
	Nombre del dispositivo	Nombre del IPC/NVR.
Información del dispositivo	Tipo de transmisión	 Corriente principal: Alta definición que necesita una gran cantidad de ancho de banda. Aplicable al almacenamiento local. Transmisión adicional: imagen relativamente fluida que necesita una pequeña cantidad de ancho de banda. Aplicable a redes con ancho de banda insuficiente.
	Protocolo	Incluye protocolo local y protocolo ONVIF. Seleccione según el protocolo del dispositivo conectado.
	Cifrado	Habilítelo si el IPC que se agregará está cifrado.
	IP	Dirección IP del IPC/NVR.
Configuración de red	Nombre de usuario	El nombre de usuario de inicio de sesión de la página web del IPC/NVR.
	Contraseña	La contraseña de inicio de sesión de la página web del IPC/NVR.
	Puerto	554 por defecto.
Favoritos		Agregue el IPC a Favoritos .

Etapa 4 Grifo

Operaciones relacionadas



3.5.2.2 Modificación del IPC

Procedimiento



3.5.2.3 Eliminación de IPC

Elimine el IPC que se ha agregado. Sin embargo, el IPC sincronizado desde VTO o la plataforma no se puede eliminar.

Procedimiento

Seleccionar**Monitor**> 🖸 Eliminar el IPC. Grifo del IPC, toque en la esquina superior derecha y luego toque Eliminar IPC.
 Grifo del IPC, toque en la esquina superior derecha y luego toque Eliminar IPC.
 Grifo del IPC, toque en la esquina superior derecha y luego toque eliminar IPC.
 Puede seleccionar más de un IPC para eliminar al mismo tiempo.
 Toque luego toque para borrar todos los IPC.

Todos los IPC se eliminarán de esta manera. Ten cuidado.

3.5.2.4 Monitoreo

Monitorear el IPC.

Procedimiento







3.5.3 Favoritos

Muestra el VTO, la estación de valla o el IPC que se han agregado a favoritos.

Para ver la lista de favoritos, asegúrese de que VTO, estación de cerca o IPC se hayan agregado a favoritos. De lo contrario, la lista está vacía.

Procedimiento



grifo / para cambiarlos y monitorearlos.

3.6 Configuración

3.6.1 Configuración de llamadas

Configure el timbre VTO, el timbre VTH, el timbre de alarma y otros timbres.

\square

- Hay una tarjeta SD en el VTH y los usuarios pueden importar tonos de timbre a la tarjeta SD.
- Los tonos de timbre deben almacenarse en la carpeta /Ring en el directorio raíz de la tarjeta SD.
- La tarjeta SD está disponible en modelos selectos.
- Los archivos de audio deben ser archivos .pcm (los archivos de audio de otros formatos no se pueden reproducir si cambia sus nombres de extensión).
- El tamaño del archivo de audio debe ser inferior a 100 KB.
- Formato del tono de llamada: .pcm.
- Sólo puedes personalizar 10 tonos de timbre. Otros tonos de llamada no se mostrarán en el VTH.

3.6.1.1 Anillo VTH

Configure el anillo para este VTH.

Procedimiento



Seleccionar**Configuración**>

Figura 3-24 Configuración de llamadas

\leftarrow	Call Settings		E
Mute Ring			·~~
VTH Incoming Call Config		>	149
VTO Incoming Call Config		>	Ð
Microphone Volume		— — • 10 +	
Call Volume		— — — 7 +	ලි
Call Forwarding Config		>	(=)
< 1/2			

Paso 2 Grifo**Configuración de llamada entrante VTH**y luego configure los parámetros.

Figura 3-25 Configuración del anillo VTH

\leftarrow	VTH		E
Ring Time		15s >	
Ringtone		phone_ring1.pcm >	[t }
Volume		— — — 7 +	Ð
			♦
			ලි
			:=

Tabla 3-5 Descripción de los parámetros del anillo VTH

Parámetro	Descripción
Hora del timbre	Configure el tiempo de timbre cuando otro VTH llame a este VTH. Puedes configurar el tiempo desde 5 s hasta 120 s. Son 15 s por defecto.
Tono de llamada	Seleccione el tono de llamada para la llamada entrante.
Volumen	Grifo+y–para ajustar el volumen.

3.6.1.2 Anillo VTO

Configure un anillo para el VTO conectado y el dispositivo admite la configuración de un máximo de 20 VTO.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

Seleccionar**Configuración**>

Paso 2 Grifo**Configuración de llamada entrante VTO**y luego configure los parámetros.

\leftarrow	VTO		E
Ring Time		30s >	
Time for Voice Message		90s >	Ţţ <u></u>
Call Time		120s >	ð
Ringtone		>	
		_	ලි
			:=

Tabla 3-6 Descripción de los parámetros del anillo VTO

Parámetro	Descripción
Hora del timbre	Configure el tiempo de timbre cuando un VTO llama a este VTH. Puedes configurar el tiempo desde 15 s hasta 120 s.
Hora de la voz Mensaje	Configure la hora para el mensaje de voz. Puedes configurar el tiempo desde 0 s hasta 90 s.

Figura 3-26 Configuración del anillo VTO

Parámetro	Descripción
Tiempo de llamada	Configure el tiempo de llamada para la llamada entrante. Puedes configurar el tiempo desde 5 s hasta 300 s.
Tono de llamada	Seleccione el tono de llamada y ajuste el volumen de los VTO.

3.6.1.3 Configuración hacia adelante

Reenviar llamadas entrantes.

 \square

Los parámetros en esta interfaz se configuran únicamente en el VTH principal y el VTH de extensión se sincroniza con el VTH principal.

Procedimiento

Seleccionar**Configuración**>

<u>Paso 1</u> <u>Paso 2</u>

Grifo**Configuración de desvío de llamadas**.

5

Figura 3-27 Desvío de llamadas

\leftarrow	Call Forwarding Config	Ę
Always Forward		
Forward to	>	<u>Г</u> Р
Forward when Busy		ð
Forward to	>	♦
Forward when Not Answered		ලි
Forward to	>	

Paso 3 Ingrese el número VTH en el modo de reenvío correspondiente y luego toque la para permitir función de reenvío.

 \square

- Si habilita 3 funciones al mismo tiempo, la prioridad de avance es**Siempre hacia adelante> Adelante** cuando está ocupado>Reenviar cuando no haya respuesta.
- Si se corta la llamada, la llamada se desviará al número configurado en **Adelante** cuando está ocupado.

Parámetro	Descripción
Siempre hacia adelante	Todas las llamadas entrantes se reenviarán inmediatamente al número preestablecido.
Adelante cuando está ocupado	Cuando el usuario está ocupado, la llamada entrante de un tercero se desviará al número preestablecido.
Adelante cuando no Contestada	Si nadie responde después del tiempo de timbre de VTH, la llamada entrante se desviará al número preestablecido. Establezca el tiempo de timbre VTH en Configuración > Configuración de llamada entrante VTH pantalla.

Tabla 3-7 Descripción de los parámetros de desvío de llamadas

\square

- Para reenviar a un usuario de otro edificio o unidad, el número de reenvío es Edificio + Unidad
 + Número de habitación VTH. Por ejemplo, ingrese 1#1#101 para 101 de la Unidad 1, Edificio 1.
- Para reenviar a un usuario de la misma unidad, el número de reenvío es el número de habitación VTH.
- Para reenviar a la aplicación, el número de reenvío debe estar en el rango de 100 a 199 y evitar el número de grupo del VTH actual.
- Para reenviar a la plataforma, el número de reenvío es 888888 por defecto.

3.6.1.4 Otras configuraciones de timbre

Configure el volumen del micrófono, el volumen de conversación y la función de silencio del timbre.



Anillo VTOyAnillo VTH de extensión VTH están sincronizados con el VTH principal y no se pueden configurar.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

Seleccionar**Configuración**>

Figura 3-28 Configuración de llamada (1)



Figura 3-29 Configuración de llamada (2)

\leftarrow	Call Settings		Ę
Call between Rooms			
Duration of Call between Rooms		10min >	Lt?
Auto Capture			Ð
			♦
			ලි
			
< 2/2 >			



Tabla 3-8 Descripción de los parámetros de configuración de llamadas

Parámetro	Descripción
Anillo silencioso	Grifo para permitir Anillo silencioso .
Volumen del micrófono	Grifo+y–para ajustar el volumen del micrófono.
Volumen de llamadas	Grifo+y–para ajustar el volumen de la llamada.

Parámetro	Descripción
Llamada entre Habitaciones	Grifo 💭 para habilitar esta función.
Duración de la llamada entre Habitaciones	Configurar la duración de la llamada entre habitaciones. Puedes configurar el tiempo desde 5 min hasta 60 min.
Captura automática	Grifo para permitir Captura automática . Después de habilitarlo, se mostrará una imagen. capturado automáticamente cuando el VTO llama al VTH. Grifo Información> verlos
	 Se necesita una tarjeta SD para esta función. Después de habilitar la captura automática, Eliminación automática de instantáneas después de responder la llamadaSe mostrará, que cuando se enciende, las instantáneas se eliminarán si el VTH responde la llamada.

3.6.2 Configuración de alarma

Establecer zona cableada, vinculación de llamadas y volumen de alarma

Д	
•	

Las zonas se pueden configurar en modo desarmado.

3.6.2.1 Zona cableada

<u>Paso 1</u>

Establezca el tipo de zona, el estado de la alarma y el tiempo de retardo. Puede configurar hasta 8 zonas.

Procedimiento



Paso 2 Grifo**Zona cableada**.

Figura 3-30 Zona cableada



Paso 3 Toque el nombre de la zona cableada para configurar la zona.

Parámetro	Descripción
Zona No.	El número no se puede modificar.
Tipo de zona	Seleccione el tipo correspondiente según el tipo de detector, incluidos IR, gas, detector de humo, botón de emergencia, detector de puerta, antirrobo, perimetral y timbre. Los diferentes tipos muestran diferentes iconos.
NO C	Seleccione NO (normalmente abierto) o NC (normalmente cerrado) según el tipo de detector. Debe ser el mismo que el tipo de detector.
Estado de alarma	 Alarma instantánea:Cuando está armado, si se activa una alarma, el dispositivo produce una sirena de inmediato y entra en estado de alarma. Alarma de retraso:Cuando está armado, si se activa una alarma, el dispositivo ingresa al estado de alarma después de un tiempo específico, durante el cual puede desarmar y cancelar la alarma. Derivación:No se activarán alarmas en la zona. Una vez desarmada el área, volverá a su estado de funcionamiento normal. Eliminar:El área no es válida durante el armado y desarmado. 24 horas:Las alarmas se activarán todo el tiempo en el área, independientemente de si está armada o desarmada. Una zona en elEliminarEl estado no se puede pasar por alto.

Parámetro	Descripción
Tiempo de retraso de entrada	Configura la hora.
	Después de configurar el Alarma de retraso estado del área, si ingresa al área desde un área desarmada dentro del tiempo de demora, no se activará una alarma de vinculación. Si el tiempo de demora llega a su fin y el área no se desarma, se activará una alarma de vinculación.
	El tiempo configurado sólo es efectivo en áreas con Alarma de retraso .
Tiempo de retardo de salida	Configura la hora. Después de configurar el Alarma de retraso estado para el área, si el tiempo de retardo llega a su fin, el área entrará en el estado de armado.
	 El tiempo configurado sólo es efectivo en áreas conAlarma de retraso. Si varias áreas tienen un tiempo de retraso de salida configurado, aparecerá un mensaje indicando el tiempo de retraso máximo.

Figura 3-31 Configuración de zona

←	Zone Settings	¢∓
Zone Details	Wired Zone	
Zone No.	01	
Zone Type	ir >	ð
NO/NC	NO >	(((·
Alarm Status	Instant Alarm >	
Entry Delay Time	Os	~
Exit Delay Time	Os	୍କ କ

3.6.2.2 Zona inalámbrica

Agregue, elimine y configure zonas inalámbricas.



- Para dispositivos con función inalámbrica, elZona inalámbricaLa pestaña aparecerá después de habilitar
 433enAjustes generales>Otro.
- La pantalla real del**Zona inalámbrica**puede diferir según el modelo que utilice. La imagen es sólo para referencia.

Procedimiento



3.6.2.3 Otras configuraciones de alarma

Configure la vinculación de llamadas, la vinculación local, el tono de llamada y el volumen.

Procedimiento

Paso 1 SeleccionarConfiguración>

Figura 3-33 Configuración de alarma



Paso 2 Configure los parámetros.

Tabla 3-10 Descripción de otras configuraciones de alarma

Parámetro	Descripción
Vinculación de llamadas	Si está habilitado, habrá una salida de alarma cuando llame.
Vinculación local	Si está habilitado, habrá una salida de alarma del dispositivo de alarma local que se vincula con el VTH.
Duración	Configure la duración de la alarma de 5 a 120 segundos.
Tono de llamada	Selecciona el tono de llamada
Volumen	Grifo+y–para ajustar el volumen de la llamada.

3.6.3 Gestión de tarjetas

Emitir y gestionar información de tarjetas.

\square

Esta función sólo está disponible cuando selecciona**Villa**como escena del dispositivo durante la inicialización.

Procedimiento

Paso 1	Hacer clic Tarjeta de emisión .
<u>Paso 2</u>	Desliza la tarjeta en el VTO correspondiente.
<u>Paso 3</u>	La información de la tarjeta se agregará al VTH. Seleccionar de Bloqueo 1 y Bloqueo 2 para asignar permisos de desbloqueo.
<u>Etapa 4</u>	Hacer clic Confirmar .

ſ	T	T
L	ᢣ	

Grifo**Borrar**para eliminar la información de la tarjeta.

3.6.4 WLAN

- La función WLAN solo está disponible en modelos seleccionados. ۲
- Utilice un enrutador con protocolos de cifrado seguros. •
- La IP de la red cableada y la IP de WLAN no se pueden configurar en el mismo segmento.

WiFi

1. Seleccione**Configuración**> v luego toque**WiFi**.

2. Toque, seleccione una red Wi-Fi y luego ingrese la contraseña para conectarse a la red.

Figura 3-34 Wi-Fi

\leftarrow	WLAN	Wireless Settings		5
WLAN				
Network				Ľ.
			₽ Ś	ð
1040-0021			0 ŝ	
000.018			₽ 📀	<u>ج</u>
10,200,00			£ 🔅	
				ලි
< 1/5 >				-

IP inalámbrica

	\sim
 SeleccioneConfiguración> 	

2. Toqueconfiguración inalámbrica.

3. Ingrese la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace, y luego toque**DE ACUERDO**.



También puedes tocarconfiguración inalámbricay enciendeDHCPpara obtener la información automáticamente.
3.6.5 Configuración del modo

Establezca el estado del área en diferentes modos.



El modo de área sólo se puede configurar cuando el sistema está desarmado.

Procedimiento

Paso 1	Seleccionar Configuración >
<u>Paso 2</u>	Seleccione cualquiera de los 4 modos de armado.
	 Hogar: Arme el sistema cuando esté dentro del área del sistema de alarma. Lejos: Arme el sistema cuando abandone el área del sistema de alarma. Dormir: Arme el sistema cuando esté en el horario de suspensión. Costumbre: Arme el sistema según sus necesidades personalizadas.
<u>Paso 3</u>	Encienda o apague el área que seleccionó para habilitar o deshabilitar el modo armado. []]
	 Se pueden agregar múltiples áreas en el modo de un brazo al mismo tiempo. Un área se puede agregar en diferentes modos.

Figura 3-35 Área de configuración de modo



Etapa 4 (Opcional) Toque para bajar la página de la pantalla para**Zona inalámbrica**. Activa el área para agregar al modo armado, o apague el área para sacarla del modo armado.

- Para dispositivos con función inalámbrica, la zona inalámbrica se puede configurar después de habilitar**433**en**Ajustes generales>Otro**.
- Se pueden agregar múltiples áreas en el modo de un brazo al mismo tiempo.
- Un área se puede agregar en diferentes modos.

Figura 3-36 Área inalámbrica



3.6.6 Configuración general

Configure la hora, visualización, contraseña y otros de VTH.

3.6.6.1 Configuración de hora y DND

Configure la hora, la zona horaria y DND del sistema VTH.



Los parámetros en esta pantalla se configuran únicamente en el VTH principal y el VTH de extensión se sincroniza con el VTH principal.

Procedimiento

 Paso 1
 GrifoConfiguración.

 Paso 2
 Seleccionar
 > Tiempo.

Figura 3-37 Configuración de hora

\leftarrow	Time	Display	Password	Other		tt
Date Format				YYYY	-mm-dd >	
Time				1970-01-01	00:11:29	<u>[</u> ⁴ °
Time Zone				UT	-C+08:00 >	ð
NTP					>	
DND					>	Ø

Paso 3 Configurar los parámetros de tiempo.

- Seleccione el formato de fecha y la zona horaria.
- GrifoNTP.
 - Si está habilitado, configure la dirección, el puerto del servidor NTP y el intervalo. El VTH sincronizará la hora con el servidor NTP.
 - si apagas**NTP**, configure la hora y la zona horaria manualmente.
- Grifo**No molestar**.

Si está habilitado, configure la hora de inicio y finalización, y luego seleccione los días en los que desea repetir el modo DND. No recibirás ninguna llamada ni mensaje durante este periodo.

Puedes habilitar directamente No molestar golpeándolo.	en la pantalla de inicio. Tócalo de nuevo para girar

3.6.6.2 Configuración de pantalla

Configure el brillo de la pantalla VTH, el tiempo del protector de pantalla y apague la pantalla para limpiarla.

 \square

Las instantáneas son solo como referencia y pueden diferir de la pantalla real.

Procedimiento

Paso 1 GrifoConfiguración.

Paso 2 Seleccionar Seleccionar > Mostrar.

Figura 3-38 Pantalla

\leftarrow	Time	Display	Password	Other		¢±
Brightness					<u> </u>	
Screen Off Time(s)					<u> </u>	ŢĿS.
Tap to Clean						Ð
						\$
						6

Paso 3 Establecer parámetros.

- Brillo: El brillo de la pantalla VTH. Ajuste el brillo tocando+o-.
- **Tiempo(s) de pantalla apagada**: La pantalla se apagará automáticamente después de un tiempo definido de inactividad. Ajusta el tiempo tocando+o-.
- **Toque para limpiar**:Tóquelo y luego la pantalla se apagará y bloqueará durante 30 segundos. Durante el período, limpie la pantalla.

3.6.6.3 Configuración de contraseña de usuario

La contraseña de usuario se utiliza para ingresar al modo de armado y desarmado y para desbloquear puertas. Puedes cambiar la contraseña.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Grifo Configuración .
Paso 2	Seleccionar O > Contraseña.

Figura 3-39 Contraseña

\leftarrow	Time	Display	Password	Other		€ +
Change User Pas	ssword				>	
Change Network	Password				>	Ţţ\$
						ð
						8
						W

Paso 3 Grifo**Cambiar contraseña de usuario**y luego ingrese la contraseña anterior, la nueva contraseña y luego confirme la contraseña.

Figura 3-40 Contraseña de usuario

\leftarrow	Chan	ge User Password	ä	¢‡
Old Password	Please enter		¥	
New Password	Please enter		¥	Ţ.9
Confirm Password	Please enter		¥	Ð
				♦
				Ø

<u>Etapa 4</u>

Grifo 🛱 para guardar la configuración.

3.6.6.4 Configuración de contraseña de red

La contraseña de red se utiliza al agregar el VTH a la aplicación DMSS.

3.6.6.4.1 Creación de contraseña de red

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	En la pantalla de inicio, seleccione	ᅇ > Contraseña.
<u>Paso 2</u>	Configuración> GrifoCambiar contraseña d	e
Paso 3	red. Habilite la función de nube.	
<u>Etapa 4</u>	Ingrese la contraseña que planeó y lueg	o confírmela.
	• El nombre de usuario es usuario por defecto.	

• La contraseña debe tener entre 8 y 16 caracteres.

Figura 3-41 Contraseña de red

 \sim

iser		Ц.
Please enter a password containing 8-16 characters	¥	ð
Please enter a password containing 8-16 characters	ж	
		Ø
	ser Please enter a password containing 8-16 characters Please enter a password containing 8-16 characters	ser Please enter a password containing 8-16 characters Please enter a password containing 8-16 characters

Paso 5 Grifo

Resultados

El VTH generaría automáticamente un código QR que contiene el**Usuario**cuenta. cuando escaneas



Al acceder a la pantalla del Código QR por primera vez, el**DMSS**El código QR no aparecería. Solo después de configurar la contraseña de red, se mostrará este módulo.

Figura 3-42 Mensaje en pantalla de DMSS



Figura 3-43 Código QR DMSS

\leftarrow	DSS		DMSS
		DMSS	
	Please enter your username and password your device remotely, we need to collect in device SN. All collected information will onl want to provide access to the information al	I before scanning the " formation such as the I ly be used for performin bove, you do not have	DMSS" QR code. To manage P address, device name, and ng remote access. If you do not to scan the "DMSS" QR code.

3.6.6.4.2 Cambiar la contraseña de la red

Cambie su contraseña de red actual.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > 🙆 > Contraseña .
<u>Paso 2</u>	Grifo Cambiar contraseña de red .
Paso 3	Ingrese la contraseña anterior, la nueva contraseña y luego confírmela.

Figura 3-44 Contraseña de red

\leftarrow	Change Network Password		e.
Cloud			
Username	user		14
Old Password	Please enter	بر	Ē
New Password	Please enter a password containing 8-16 characters	¥	11.
Confirm Password	Please enter a password containing 8-16 characters	بر	
Forgot Password			
			•

Etapa 4 Grifo

3.6.6.4.3 Restablecer la contraseña de la red

Cuando olvide su contraseña de red, puede restablecerla para crear una nueva.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > 🙆 > Contraseña.
<u>Paso 2</u>	Grifo Cambiar contraseña de red .
<u>Paso 3</u>	Grifo Has olvidado tu contraseña ,ingrese la contraseña que configuró durante la inicialización en el Verificación de contraseña y luego ingrese la nueva contraseña y confírmela.
<u>Etapa 4</u>	Grifo

3.6.6.5 Otras configuraciones

Configure la hora del monitor, la hora de grabación y el sonido táctil.

\square

La extensión VTH puede configurar el sonido táctil, el retardo táctil y 433, pero otros parámetros se sincronizan con el VTH principal y no se pueden configurar.

Procedimiento

Paso 1 GrifoConfiguración.

Paso 2 Seleccionar Seleccionar > Otro.

Figura 3-45 Otras configuraciones

\leftarrow	Time	Display	Password	Other		4t
Monitoring Duration					300s >	~~~~
Record Duration					300s >	149
Touch Sound						ð
Touch Delay						((i·
433						
						•

Paso 3 Configure los parámetros.

Parámetro	Descripción	Operación
Supervisión Duración	Tiempo máximo para monitorear VTO, IPC y estación de cerca.	Configura la hora. La duración de la monitorización se puede configurar entre 15 s y 7200 s.
Registro Duración	Tiempo máximo de grabación de videos durante llamada, conversación, monitoreo y conversación. El sistema detiene la grabación al final del tiempo de grabación.	Configura la hora. La duración de la grabación se puede configurar desde 15 sa 300 s.
Tocar Sonido	Después de habilitar el sonido táctil, sonará un timbre al tocar la pantalla.	
Retraso táctil	Después de habilitar el retardo táctil, debe presionar durante más tiempo para llamar al Centro de gestión.	Grifo 🔘 para habilitar la función. El
433	Después de habilitar 433 función, los dispositivos que admiten la función inalámbrica tendrían Zona inalámbrica Apareció la pestaña en la configuración de alarma.	el icono se convierte 🛛 🔍 .

Tabla 3-11	Descripción	de otros	parámetros	de	configurac	ión
	Description	uc 0003	parametros	uc	configurac	

3.6.7 Información del sistema

Vea la versión del sistema, seleccione el idioma y vea el estado de la tarjeta SD.



Vea la versión del sistema, la línea base de seguridad y el firmware. Configure los parámetros según sea necesario.

Parámetro	Descripción
Configuración del proyecto	Ingrese la contraseña que configuró durante la inicialización. Configure los parámetros de red, los parámetros del servidor SIP y otra información.
	Para obtener más información, consulte "3.7 Configuración del proyecto".
Idioma	Seleccione el idioma del dispositivo.
Tarjeta SD	Vea el estado de la tarjeta SD, incluida la capacidad utilizada y la capacidad total. Puede expulsar la tarjeta SD o formatearla.
	La tarjeta SD está disponible en modelos selectos.
Actualización de la nube	Vea la versión actual del dispositivo y podrá habilitar la función de actualización en la nube.
	Para obtener más información, consulte "3.12 Actualización en la nube".
Reiniciar el sistema	Toque para reiniciar el sistema.

Tabla 3-12 Descripción de los parámetros de información del sistema

Figura 3-46 Información del sistema (1)

\leftarrow	System Info		
Project Settings		>	
System Version	The Antonia Stational		
Security Baseline	V		
Firmware Version	100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		
Language	English	>	-
SD Card	819M/120550M	>	-
< 1/2 >			

Figura 3-47 Información del sistema (2)

\leftarrow	System Info	
MCU Version	100, 100 B	
Cloud Upgrade		>
Restart System		
		_
〈 2/2 〉		

3.7 Configuración del proyecto

3.7.1 Olvidar contraseña

Si olvida la contraseña de inicialización al ingresar a la interfaz de configuración del proyecto, restablezca la contraseña a través de**Has olvidado tu contraseña**en la pantalla.

Procedimiento

Paso 1	Seleccionar Configuración Configuración del proyecto .
Paso 2	Sobre el Verificación de contraseña ventana, toque Has olvidado tu contraseña .
<u>Paso 3</u>	Escanee el código QR con cualquier aplicación de escaneo de códigos, vincule su casilla de correo electrónico, envíelo por correo electrónico a la
	dirección de correo electrónico especificada en la pantalla para obtener un código de seguridad.
<u>Etapa 4</u>	Grifo Próximo .
<u>Paso 5</u>	Ingrese la contraseña y confírmela, y luego ingrese el código de seguridad obtenido. Grifo DE
Paso 6	ACUERDOpara completar el restablecimiento de la contraseña.

3.7.2 Configuración de red

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	En la pantalla principal, seleccione Configuración >	E > Configuración del proyecto.
<u>Paso 2</u>	Ingrese la contraseña y luego toque DE ACUERDO .	
Paso 3	Grifo	
<u>Etapa 4</u>	Ingrese la información y luego toque automáticamente.	; o encender DHCP para obtener la información

Figura 3-48 Configuración de red (1)

\leftarrow	Network Settings	
DHCP After DHCP is enabled, it	automatically gets the local IP address, subnet mask, and gateway.	
Local IP	10.10.00.00	
Subnet Mask	28.29.20.1	iii C
Gateway MAC	Control in State	€ ^{SIP}
ТСР	37777	Ð
< 1/2 >		

Figura 3-49 Configuración de red (2)

Network Settings	
Private Protocol	
Multicast/Broadcast Search	
<pre>< 2/2 ></pre>	Ð

3.7.3 Configuración de VTH

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	En la pantalla principal, seleccione Configuración >	Configuración del proyecto.
<u>Paso 2</u>	Ingrese la contraseña y luego toque DE ACUERDO .	
Paso 3	Grifo E.	

Figura 3-50 Configuración de VTH

\leftarrow	Local Info	8	
Room No.	9907		
Device Type	Set as Main VT	H >	
Version	1011010101010101010		
SSH			
Security			€ ^{SIP}
Emergency Maintenance			
Password Protection			*

<u>Etapa 4</u> Configurar la información de VTH.

Seleccione el tipo de dispositivo de Establecer como VTH principaly Establecer como Sub VTH.

Establecer como VTH principal.

Ingrese el número de habitación (como 9901 o 101#0).

El número de habitación debe ser el mismo que el**Habitación no.**, que se configura al agregar VTH en la página web de VTO. De lo contrario, no podrá conectarse al VTO. Cuando hay VTH de extensión, los números de habitación deben terminar en #0. De lo contrario, no podrá conectarse al VTO.

Establecer como Sub VTH.

Ingrese el número de habitación (como 101#1), dirección IP, nombre de usuario y contraseña del VTH principal.



El nombre de usuario predeterminado es admin y la contraseña es la que se establece durante la inicialización.

<u>Paso 5</u>

- **SSH**:El terminal de depuración se conectará al VTH de forma remota a través del protocolo SSH.
- **modo de seguridad**:Inicie sesión en VTO de forma segura.

Active las siguientes funciones según sea necesario.

Mantenimiento de emergencia:La información del dispositivo se mostrará cuando haya anomalías.

 \square

Le recomendamos activar la función para un mejor servicio postventa. Si la función no se habilita manualmente y hay problemas con las funciones clave (como la actualización), el dispositivo la habilitará automáticamente.

• **Protección de contraseña**:Cifre la contraseña antes de enviarla.

	-	_	
п		F - 1	Π.
-11			Ш.
-11			Ш.
P		~	

Se recomienda desactivar SSH y activar el modo de seguridad y la protección con contraseña. De lo contrario, el dispositivo podría quedar expuesto a riesgos de seguridad y fuga de datos.

Paso 6 Grifo

3.7.4 Configuración de VTO

Información de contexto

Agregue VTO y estaciones de cerca para vincularlos con el VTH.

Procedimiento





\leftarrow		Device Setting	
Main VTO	Main VTO Name		
Sub VTO List			
Sub VTO1 0.0.0.0	01		
Sub VTO2	02		
Sub VTO3	03		S.₽
< 1/7	>		÷.

Etapa 4 Agregue una VTO o una estación de cerca.

• Agregue un VTO principal.

- 1. Toque junto al VTO principal y luego ingrese el nombre del VTO principal, la dirección IP del VTO, nombre de usuario y contraseña.
- 2. Toque .

Nombre de usuarioyContraseñadebe ser coherente con el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión de la página web de VTO.

	ſ	
3.	Toqu	۶J

Figura 3-52 Configuración principal de VTO

\leftarrow	Edit Device	
Enable Settings		D C
Device Name	Main VTO	
Device No.	Vto00	
IP		
Username	admin	€ ^{SIP}
Password	••••••	м
		÷.
 Agregue una s 1. Toque direcció 2. Toque 	sub VTO o una estación de cerca. al lado del sub VTO y luego ingrese el nombre del sub VTO o de la estación ón, nombre de usuario y contraseña.	de cerca, IP
Grifo	 o para pasar página y agregar más subVTO o estaciones de cer 	ca.
۳.		

3. Toqu

Figura 3-53 Configuración del Sub VTO

\leftarrow	Edit Device		
Enable Settings			
Device Name	Sub VTO1		
Device No.	Vto01		
IP			
Username	admin	Q ^{SIP}	
Password	••••	ж	
		·€	

3.7.5 Dispositivos de búsqueda

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	En la pantalla principal, seleccione Configuración >	Configuración del proyecto.
<u>Paso 2</u>	Ingrese la contraseña y luego toque DE ACUERDO .	
<u>Paso 3</u>	Grifo	

El dispositivo busca los dispositivos en el mismo segmento de red.

Figura 3-54 Dispositivos de búsqueda

\leftarrow	Search	Device	C		
			Add	>	(III)
	0.004	10000	Add	>	
	010007		Add	>	
	101000	0.0000.000	Add	>	5
					€ SIP
					÷
	The search results migh	nt be cleared if you lea			

3.7.6 Configurar el servidor SIP

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	En la pantalla princij	oal, seleccione Configuración >	Configuración del proyecto.		
<u>Paso 2</u>	Ingrese la contraser	ia y luego toque DE ACUERDO .			
<u>Paso 3</u>	Grifo				
		Figura 3-5	5 Servidor SIP (1)		
\leftarrow		SIP Se	erver		
Ena	ble Settings				(III)
Serv	/er IP	1010.00			_
Netv	work Port	5060			<u> </u>
Use	rname	9907#0	Custom Name		lia
Reg	istration Password	•••••		ਮ	SIP
Dom	nain	VDP			
<	1/2				

Figura 3-56 Servidor SIP (2)

\leftarrow	SIP Server	ð	
Username			
Login Password		¥	
			SIP
2 (2			Ð
× 272			

Etapa 4 Configure los parámetros.

Parámetro	Descripción	
Servidor IP	 Cuando una plataforma funciona como servidor SIP, es la dirección IP de la plataforma. Cuando un VTO funciona como servidor SIP, es la dirección IP del VTO. 	
Puerto de red	 5080 cuando una plataforma funciona como servidor SIP. 5060 cuando un VTO funciona como servidor SIP. 	
Nombre de usuario	Manténgalo predeterminado o actívelo Nombre personalizado y luego podrá editar el nombre de usuario.	
Contraseña de registro	Manténgalo predeterminado.	
Dominio	Cuando un VTO funciona como servidor SIP, debe ser VDP; de lo contrario, puede ser nulo.	
Nombre de usuario	Nombro de usuario u contraceão de inicio de cosión del consider STD	
Contraseña de inicio de sesión	Nombre de usuano y conclasena de micio de sesion del servidor SIP.	

Paso 5

Grifo junto a **Habilitar configuración** para habilitar la función del servidor SIP.

<u>Paso 6</u>

Grifo

3.7.7 Configuración de fábrica o reinicio

Todos los parámetros del dispositivo se restaurarán a los valores predeterminados.

- La dirección IP y los datos de la tarjeta SD no se restaurarán.
- La tarjeta SD está disponible en modelos selectos. •

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

En la pantalla principal, seleccione**Configuración**>



Paso 2 Ingrese la contraseña y luego toque**DE ACUERDO**.

Grifo ᡞ Paso 3

Tabla 3-14 Descripción de los parámetros de reinicio

Parámetro	Descripción
Restablecer la contraseña	Grifo para habilitar esta función. Si está desactivado, no podrá restablecer la contraseña.
Correo electrónico vinculado	Ingrese la dirección de correo electrónico que desea vincular. La dirección de correo electrónico obtendrá el código de seguridad durante el restablecimiento de la contraseña. Para obtener más información, consulte "3.7.1 Olvidar contraseña".
Predeterminado de fábrica	Restaure el dispositivo a su configuración de fábrica. Toda la información del dispositivo se borrará y el dispositivo se reiniciará.

Figura 3-57 Configuración de fábrica y restablecimiento

\leftarrow	Factory Settings or Reset		
Reset Password			
Bound Email	u***(ğry >	
Factory Default		>	÷
			iii) C
			€ sip
			Ð

3.8 Código QR

Información de contexto

Descargue la aplicación en su teléfono inteligente escaneando el código QR, registre el VTH en la aplicación y luego podrá desbloquear la puerta o hablar con el VTH y más directamente en su teléfono inteligente.

Procedimiento





Si va a la pantalla por primera vez, hay un mensaje en pantalla que le recuerda que debe crear una cuenta de la aplicación DMSS antes de usar la función DMSS. Para obtener más información, consulte "3.6.6.4.1 Creación de una contraseña de red".



Figura 3-58 Mensaje en pantalla

Paso 2 Después de crear una cuenta de usuario, toque DSS oDMSS pestaña para ver el código QR.

- Escanee el**DMSS**Código QR en su aplicación DMSS para obtener automáticamente la información de VTH y obtener acceso remoto al dispositivo.
- Escanee el**Descarga de la aplicación Código QR**código QR en el**DSS**para descargar DSS Agile VDP en su teléfono inteligente.
- Escanee el**Registro**código QR en el**DSS**para registrar el VTH en el DSS Agile VDP. Para conocer el

funcionamiento detallado de este paso, consulte "4.2 Registro e inicio de sesión".

Figura 3-59 Código QR DSS



Figura 3-60 Código QR DMSS

\leftarrow	DSS		DMSS
		DMSS	
Please enter you your device rem device SN. All co want to provide a	ur username and password otely, we need to collect in ollected information will onl access to the information al	l before scanning the " formation such as the ly be used for performi bove, you do not have	'DMSS" QR code. To manage IP address, device name, and ng remote access. If you do not to scan the "DMSS" QR code.

3.9 Función Armar y Desarmar

3.9.1 Armar

Después del armado, el dispositivo produce una alarma de vinculación y carga información de alarma.

\square

- Asegúrese de que el área se haya agregado al modo armado. De lo contrario, no se activará la alarma después del armado.
- Asegúrese de que esté en estado desarmado. De lo contrario, el brazo fallará.

Procedimiento

Paso 1

Grifo 😢 en la pantalla de inicio para seleccionar un modo de armado.

- **Hogar**: Un modo de armado que le permite armar el sistema cuando se encuentra dentro del área del sistema de alarma.
- **Lejos**: Arme el sistema cuando abandone el área del sistema de alarma.
- **Dormir**: Un modo de alarma que le permite armar el sistema en el horario de suspensión.
 - Costumbre: Arme el sistema según sus necesidades personalizadas.

9907#0			
00:08	*		습
Thu, 1 Jan 1970	Custom	Home	<u>(Å</u>
	Away	Sleep	00 012
	X		8
	Disarm		88

Figura 3-61 Modo armado

Paso 2

Ingrese la contraseña para armar y desarmar; grifo**DE ACUERDO**.

 \square

Si desea modificar la contraseña, consulte "3.6.6.3 Configuración de contraseña de usuario" para obtener más detalles.

 Si se configura una alarma de retraso en el área, el dispositivo emitirá un pitido continuo al final del tiempo de retraso de salida.

3.9.2 Desarmar

Procedimiento



Toque el ícono del modo armado en la pantalla principal. Ingrese la

contraseña de desarmado y luego toque**DE ACUERDO**.

- La contraseña predeterminada para armar y desarmar es 123456. Consulte "3.6.6.3 Configuración de contraseña de usuario" para obtener más detalles.
- Si se ve obligado a ingresar la contraseña de desarmado en caso de emergencia, ingrese la contraseña anti-secuestro, que es la contraseña de armado invertida. El sistema se desarmará y, al mismo tiempo, cargará la información de la alarma al centro/plataforma de gestión.

3.10 Gestión de la propiedad

- Si no lo habilita, toque el en la pantalla de inicio y luego toque illamar a la gerencia centro.



Asegúrese de que el centro de gestión esté conectado. De lo contrario, no podrá realizar la llamada.

3.11 Función de desbloqueo

Cuando se llama al VTH, durante el monitoreo, hablando y hablando, toque el botón de desbloqueo y el VTO se desbloqueará de forma remota.

3.12 Actualización de la nube

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Seleccionar Configuración >
<u>Paso 2</u>	Grifo Actualización de la nube .
	Se muestra la versión actual del dispositivo.
Paso 3	Toque para habilitar la función de actualización en la nube.
	El dise stático human anticulizaciones. Deseu és de la anticulización del dise stático se usinista su terrefeisar

El dispositivo busca actualizaciones. Después de la actualización, el dispositivo se reinicia automáticamente.

Figura 3-62 Actualización de la nube

\leftarrow	Cloud Update		
Device Version		V	
			-
	You are using the latest version		

4 DSS VDP ágil

Puede descargar DSS Agile VDP (en lo sucesivo, la "aplicación") y vincular su VTH a la aplicación para desbloquear la puerta, hablar con los dispositivos VTO conectados, llamar al centro de administración y ver registros de llamadas y mensajes.

 \square

Las interfaces y las operaciones pueden variar entre el sistema operativo iOS y Android. Esta sección toma el sistema operativo Android como ejemplo.

4.1 Descarga de la aplicación

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de que el servidor VTO, VTH y DSS estén conectados correctamente.

Procedimiento



Paso 2 Escanee el**Descargar aplicación**Código QR con su teléfono inteligente y luego descargue e instale la aplicación.

Figura 4-1 Código QR (sin código QR DMSS)



4.2 Registro e inicio de sesión

Procedimiento

Paso 1

Grifo en su teléfono inteligente, lea el**Acuerdo de licencia de software y política de privacidad**, y luego toque**Aceptar**(solo para iniciar sesión por primera vez).

Figura 4-2 Interfaz de registro

DSS /	Agile
Registration	Login
Please enter username	
Please enter password	
Confirm Password	
Registr	ation

<u>Paso 2</u>

Grifo

<mark>ອ</mark>ີy luego escanee el**Registro**código en el VTH. Consulte el Paso 2 en "4.1 Descarga del Aplicación"

Figura 4-3 Confirmar dirección IP y número de puerto



- <u>Paso 3</u> Verifique la dirección IP y el número de puerto y luego toque**Confirmar**.
- <u>Etapa 4</u> Ingrese el nombre de usuario y la contraseña y luego toque**Registro**. Puedes agregar 5 usuarios a un VTH como máximo.

Figura 4-4 Iniciar sesión

DSS A	Agile
Registration	Login
test2	
Log	in

Paso 5 Toque en el**Acceso**, ingrese el nombre de usuario y la contraseña que ha configurado y luego toque**Acceso**.

4.3 Funciones de llamada

Puede recibir las llamadas reenviadas, desbloquear la puerta de forma remota, ver videos en vivo del VTO y más.

\square

Para recibir notificaciones automáticas de mensajes de llamadas en el teléfono móvil, asegúrese de que las notificaciones de la aplicación estén habilitadas en su teléfono inteligente y de haber iniciado sesión en la aplicación.

4.3.1 Desvío de llamadas

Confirme su ID de SIP y luego configure el desvío de llamadas en el VTH. Si algún dispositivo llama al VTH, recibirás la llamada en tu smartphone.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

Inicie sesión en la aplicación y luego toque**Configuración**.

En el siguiente ejemplo, elID SIPes1#1#8001#179.

Figura 4-5 Configuración

		Settings		
zxd01 Login Time : 2020-03-11 16:29:50 SIP ID : 1#1#8001#179				
After enab alarm mes	led, be able sage.	to receive o	opening mess	sage and
Event Sub	scription			
Stream En	cryption			
Gesture			Dis	abled >
About				>
C Records	⊡ Visitor) Monitor	 Messages	\$ Setting

Paso 2 En la pantalla principal de VTH, toque**Configuración**.

<u>Paso 3</u> Ingrese la contraseña que configuró y luego toque**Adelante**.

Seleccione el tipo de reenvío según sea necesario:

- Siempre hacia adelante:Todas las llamadas a este VTH serán desviadas.
- Adelante cuando está ocupado:Si el VTH está ocupado, se desviará la llamada.
- **Reenviar cuando no haya respuesta**:Cualquier llamada que no sea respondida dentro del tiempo de timbre definido será desviada. Consulte "3.6.1.4 Otras configuraciones de timbre" para obtener más detalles.

Figura 4-6 Desvío de llamadas

\leftarrow	Call Forwarding Config	E
Always Forward		
Forward to	>	Цţр
Forward when Busy		ð
Forward to	>	
Forward when Not Answered		ලි
Forward to	>	

Etapa 4 Ingrese el ID de SIP en el cuadro de entrada.

- Desviar llamadas a un usuario específico: ingrese el ID SIP del usuario. Por ejemplo, ingrese 1#1#8001#179 de la Figura 4-5 y luego las llamadas se reenviarán a este usuario.
- Desviar llamadas a cada usuario: cambie los últimos tres números del ID SIP a 100 (1#1#8001#100) y luego todos los usuarios vinculados a este VTH recibirán la llamada en sus teléfonos inteligentes al mismo tiempo.

4.3.2 Operaciones de llamada

Una vez configurado el desvío de llamadas, puede recibir y contestar llamadas telefónicas desde el VTO o el centro de gestión.

Por ejemplo, cuando llama un VTO, puede responder la llamada, ver video en vivo y desbloquear la puerta de forma remota si el VTO está conectado a una cerradura.

Paso 5 Toque para habilitar el tipo de reenvío que seleccionó y luego toque**DE ACUERDO**.

Figura 4-7 Una llamada de un VTO



4.4 Monitoreo

Información de contexto

Después de agregar un VTO, puede ver su video en vivo, tener una conversación de audio bidireccional, llamar al centro de administración y desbloquear la puerta de forma remota.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en la aplicación y luego toque**Monitor**.

Figura 4-8 Pantalla del monitor

Monitor
-t-
Image: Non-StructureImage: Non-StructureImage: Non-StructureNon-StructureNon-StructureNon-StructureNon-StructureNon-StructureNon-Structure
Image: RecordsImage: SettingRecordsVisitorMonitorMessagesSetting



Grifo 📕, seleccione el VTO de la lista de canales según sea necesario.

Figura 4-9 Vídeo en vivo



4.5 Registros de llamadas

Ver los registros de llamadas entrantes y salientes. Inicie

sesión en la APLICACIÓN y luego toque**Registros**.

Missed All Edit 888888 09:01:39 Not Opened 888888 16:45:53 Not Opened 888888 16:46:12 Not Opened 8888881000 16:56:54 Not Opened **VT011** 16:57:06 Not Opened 888888 2020-02-18 19:11:30 Not Opened 888888 2020-02-18 13:49:28 Not Opened 888888 2020-02-18 11:35:05 Not Opened 03 3 \odot \odot Visitor Records Monitor Messages Setting

Figura 4-10 Registros de llamadas

- Icono de teléfono rojo: la llamada se perdió o no se respondió.
- Icono de teléfono verde: Se responde la llamada.
- No abierto/abierto:Indica si la puerta está desbloqueada.
- Editar:Elimine el registro uno por uno o toque Editar>Vacíopara eliminar todos los registros.

4.6 Mensaje

Puede ver los registros de desbloqueo y los mensajes de alarma, y buscar mensajes del historial.

- Necesitas habilitar**Suscripción al evento**en**Configuración**de la aplicación primero.
- Para recibir mensajes en su teléfono inteligente, asegúrese de que las notificaciones de la aplicación estén habilitadas en su teléfono inteligente y de haber iniciado sesión en la aplicación.

Ver mensajes

• Inicie sesión en la aplicación, toque**Mensajes**>**Acceso**y luego podrá ver los registros de desbloqueo, como el método de desbloqueo, qué usuario desbloqueó la puerta y cuándo se desbloqueó la puerta.

Figura 4-11 Mensajes de acceso

		Access	Alarm		History
	2020-02-1 111010 op	9 11:15:32 pen -to	est Valid	Swipe	
	2020-02-1 456 o	9 11:11:01 pen -1	test Valid	Swipe	
	2020-02-1 999999999	9 11:10:58 open	-test Inv	alid Swipe	
	2020-02-1 456 o	8 18:44:00 pen -1	test Valid	Swipe	
	2020-02-1 456 o	8 18:43:53 pen -1	test Valid	Swipe	
	2020-02-1 456 o	8 18:42:59 pen1	test Invali	id Swipe	
	2020-02-1 999999999	8 18:04:22 open	-test Inv	alid Swipe	
	2020-01-2 gg open	0 19:48:49 Invalid	Swipe		
	2020-01-2 3 open	0 19:14:54 Valid Sv	vipe		
	2020-01-2	0 14:48:18 open	Invalid Sv	vipe	
	2020-01-2	0 14:47:46 open	Valic	l Swipe	
Rec	cords Vis]] (C) hitor Mo	essages	ද ියි Setting

• Inicie sesión en la aplicación, toque **Mensajes**>**Alarma**y luego podrá ver los mensajes de alarma.
Figura 4-12 Mensajes de alarma

		Access	Alarm	History
Ä	2019-01-18	23:30:03 External Ala	rm	
Ä	2019-01-18	23:29:59 External Ala	rm	
Ä	2019-01-18	23:29:55 External Ala	rm	
<u></u>	2019-01-18	23:29:43 External Ala	rm	
Ä	2019-01-18	23:29:32 External Ala	rm	
Ä	2019-01-18	23:29:19 External Ala	rm	
Ä	2019-01-18	23:28:22 External Ala	rm	
Ä	2019-01-18	23:28:09 External Ala	rm	
Ä	2019-01-18	23:27:35 External Ala	rm	
Ä	2019-01-18	23:27:24 External Ala	rm	
Ă	2019-01-18	23:27:16 External Ala	rm	
Cal	I Records	ee Message) Monitor	දිරි Setting

Búsqueda de mensajes del historial

Grifo**Historia**,configure la hora de inicio y finalización y luego toque **BUSCAR**. Busca mensajes en hasta 7 días.

Figura 4-13 Mensajes del historial



4.7 visitante

Puede crear un pase para que un visitante tenga permiso de acceso. El pase no es válido después de que se invalida manualmente, expira el período de visita o finaliza la visita. También puede ver los registros de visitas.

4.7.1 Crear pase

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

Inicie sesión en la APLICACIÓN y luego toque**Visitante**.

Figura 4-14 Información del visitante

	Pass	Rec	ord	
Resident				
3#1#2002#1	01			
Visitor	Mike			
Vehicle	12345678	}		
Phone No.	88888888	3		
Visit Time	2020-03-1	1 15:1	4:43	
	2020-03-1	2 1 5:1	4:43	
Credential	ID Card			Select >
Credential No.	1. B. (1998)			
Remark	VIF			
	Genera	ate Pa	SS	
	'} (0	÷	\$
Records Vie	sitor Mo	onitor	Messages	Setting

Paso 2 Ingrese la información del visitante y luego toque**Generar pase**.

Cada visitante sólo puede registrar un número de placa.

 \square

Figura 4-15 Pase de visitante

<			Save	
	Vis	sitor Pass		
	Please so the actua	can the QR code on al interface		
	The pass is valid Please generate	only within the visit period. a new pass after the period.		
	Mike	Invalidate)	
	Validity: 2020-02-18	3 14:40:37 - 2020-02-19 14:40:	37	
	Sei	nd to Visitor		
Grifo Enviar al visi 〇 <u>~</u> 兆	tante para enviar el có	ódigo QR al visitante.		
Grifo Ahorrar para gu	ardar el código QR en su	teléfono inteligente.		
(Opcional) Toqu permisos de ac	le Invalidar para ca ceso.	incelar la cita, y entonces	el código QR	no tendr

 \wedge

<u>Paso 3</u>

<u>Etapa 4</u>

Grifo**Invita otra vez**para generar un nuevo pase para el visitante.

Figura 4-16 Invalidar el pase



4.7.2 Registros de visitas

Puede ver el estado del visitante, como tener una cita, estar en una visita, finalizar la visita y cancelar la cita. También puedes ver y modificar el pase.

- Ver el estado del visitante: inicie sesión en la aplicación, toque**Visitante>Registro**.
- Ver y modificar un pase: toque un visitante en la lista y luego podrá ver información detallada del pase, invalidar la cita, invitar al visitante nuevamente y más. Para obtener más información, consulte "4.7.1 Creación de pase".

Figura 4-17 Registros de visitantes

Pass	Record
Mike 2020-02-18 16:01:57	Cancel Appointment $>$
Mike 2020-02-18 15:59:01	Cancel Appointment >
TOM 2020-02-18 15:58:45	Appointment >
TOM 2020-02-18 15:46:54	Cancel Appointment >
TOM 2020-02-18 15:46:43	Cancel Appointment >
TOM 2020-02-18 15:46:11	Cancel Appointment $>$
Mike 2020-02-18 15:36:32	Appointment >
Mike 2020-02-18 15:34:37	Cancel Appointment $>$
w1 2020-01-20 09:19:44	Cancel Appointment $>$
rft2 2020-01-20 09:01:24	End Visit $>$
rft 2020-01-20 08:58:53	End Visit $>$
Records Visitor M	ා Monitor Messages Setting

4.8 Configuración

Puede ver el ID de SIP y habilitar la suscripción a mensajes, el cifrado de transmisiones, el sonido de los mensajes, el inicio de sesión por patrón y más.

Inicie sesión en la aplicación y luego toque**Configuración**.

Figura 4-18 Configuración

		Settings		
0	zxd01 Login Tim SIP ID : 1#	ne : 2020-03 #1#8001#1	-11 16:29:50 79	
After enabl alarm mes	ed, be able sage.	to receive o	opening mess	sage and
Event Subs	scription			
Stream En	cryption			
Gesture			Dis	abled >
About				>
Records	Usitor	(O) Monitor	 Messages	Setting

- **Suscripción al evento**:Habilítelo y luego podrá recibir mensajes de desbloqueo y mensajes de alarma. Consulte "4.6 Mensaje" para obtener más detalles.
- **Cifrado de flujo**:Habilítelo para mejorar la seguridad, pero la velocidad de adquisición de transmisiones podría disminuir.
- **Gesto**:Dibuja un patrón y luego podrás iniciar sesión según ese patrón.
- Acerca de: Vea la versión de la aplicación, la licencia del software y la política de privacidad, el documento de ayuda o cierre sesión en la cuenta actual.

5 Aplicación DMSS

Puede descargar la aplicación DMSS y vincular su VTH a la aplicación para desbloquear la puerta, hablar con dispositivos VTO conectados, llamar al centro de administración y ver registros de llamadas y mensajes.

5.1 Descarga de DMSS

- Usuarios de iOS: busque DMSS en la tienda de aplicaciones y luego descargue la aplicación.
- Usuarios de Android: busque DMSS en Google Play para descargar la aplicación.

5.2 Registro e inicio de sesión

Procedimiento

Paso 1 En tu teléfono, toca Spara abrir la aplicación.

Figura 5-1 Iniciar sesión



Paso 2 Crea una cuenta.

1. Sobre el**Acceso**pantalla, toque**Inscribirse**.

Figura 5-2 Registrarse

Sign u	р	
Enter ema	il	
Set passwo	ord	(ji
Combination case sensitiv	of 8–32 letters and characters, /e.	
	I have read and agree to	

	_{Grifo} 💯 para mostrar la contraseña y el icono se convertirá 🛛 💽.
3.	Lee el Acuerdo del Usuarioypolítica de privacidad y luego seleccione el He leído y aceptocaja.
4. To	oque Obtener código de verificación , verifique su casilla de correo electrónico para obtener el código de verificación y luego
	ingrese el código.
	Utilice el código de verificación dentro de los 60 segundos posteriores a su recepción. De lo contrario, el código de

verificación dejará de ser válido.

Figura 5-3 Ingrese el código de verificación



5. Toque**DE ACUERDO**.



Sobre el**Acceso**pantalla, ingrese su correo electrónico y contraseña, y luego toque**Acceso**.

Puede modificar la contraseña en el**A mí>Administración de cuentas>Modificar la contraseña**.

5.3 Agregar VTH a DMSS

Procedimiento

<u>Paso 1</u>	Encienda el VTH.	
<u>Paso 2</u>	Sobre el Hogar pantalla de la aplicación, toque	y luego seleccioneSN/escanear.
Paso 3	Escanee el código QR en el panel trase	ro del VTH para obtener la información del VTH o
	escanee el código QR del DMSS tocando la información del VTH.	en la pantalla de inicio de VTH para obtener el dispositivo

Al acceder a la pantalla del Código QR por primera vez, el**DMSS**El código O no aparecería. Solo después de configurar la contraseña de red, se mostrará este módulo. Para conocer el funcionamiento detallado, consulte "3.6.6.4 Configuración de contraseña de red".



Figura 5-4 Agregar VTH

Figura 5-5 Código QR DMSS

\leftarrow	DSS		DMSS
	Please enter your username and password be your device remotely, we need to collect inforr device SN. All collected information will only be want to provide access to the information abov	fore scanning the nation such as the e used for perform e, you do not have	"DMSS" QR code. To manage IP address, device name, and ing remote access. If you do not e to scan the "DMSS" QR code.
<u>Etapa 4</u>	Sobre el Añadir dispositivo pantalla, ingrese el no del VTH, y luego toque Ahorrar .	mbre del dispositiv	o del VTH, el nombre de usuario y la contraseña

- Nombre del dispositivo:personalizado.
- Nombre de usuario:Ingresarusuario.
- **Contraseña**:Ingrese la contraseña de red del VTH que configuró en "3.6.6.4.1 Creación de contraseña de red".

<	Add Device	Save
Add Mode		P2P
SN:		7288
Device Name:		VTH
Username:		user
Password:		۲

Figura 5-6 Agregar dispositivo

Paso 5 Configure la zona horaria y luego toque**Hecho**. Ha

completado el dispositivo agregando pasos.

5.4 Configuración de Armado y Desarmado

Asegúrese de que VTH y VTO estén conectados correctamente.

Procedimiento

<u>Paso 1</u> Sobre el**Hogar**pantalla, toque **Detallespare**cione el VTH que acaba de agregar y luego toque**Dispositivo** ir a la pantalla de funciones.

Paso 2 Grifo**Desarmar**o**Brazo**para desarmar o armar el VTH.

Figura 5-7 Desarmar VTO



- Paso 3 Seleccione de la lista de modos de armado/desarmado, y la configuración de armado/desarmado entrará en vigor en el VTH después de completar la configuración.
 - **Dormir**: Un modo de alarma que le permite armar el sistema en el horario de suspensión.
 - **Modo Hogar**: Un modo de armado que le permite armar el sistema cuando se encuentra dentro del área del sistema de alarma.
 - **Modo siempre**: Arme el sistema cuando abandone el área del sistema de alarma.
 - Armado personalizado: Arme el sistema según sus necesidades personalizadas.
 - **Desarmar**: Apague el sistema de seguridad. Lo contrario de armarse.

Figura 5-8 Modo de armado y desarmado



5.5 Llamada DMSS a VTH

Asegúrese de que VTH y VTO estén conectados correctamente.

Procedimiento

- Paso 1 Sobre el**Hogar**pantalla, toque **Detallespar**acione el VTH que acaba de agregar y luego toque**Dispositivo** ir a la pantalla de funciones.
- Paso 2 GrifoLlamar videoporteropara llamar al VTH que agregó al DMSS.

Figura 5-9 Llamar a VTH



5.6 Llamada DMSS a VTO

Grifo

Procedimiento

Paso 1 Sobre el**Hogar**pantalla, toque **Detalles**etaracione el VTH que acaba de agregar y luego toque**Dispositivo** ir a la pantalla de funciones.

Paso 2

para llamar al VTO que agregó al DMSS.

Si hay más de un VTO, puede llamar al VTO principal y al subVTO respectivamente.

Figura 5-10 Llamar a VTO



5.7 Puerta de desbloqueo DMSS

Grifo

Procedimiento

Paso 1 Sobre el**Hogar**pantalla, toque **Detalles**etaracione el VTH que acaba de agregar y luego toque**Dispositivo** ir a la pantalla de funciones.



para desbloquear la puerta.

Figura 5-11 Desbloquear la puerta

<	VTH	0
	\$	Call Video I
		Disarm
Main VTO		•
Sub VTO1		

5.8 Monitoreo DMSS VTO

Grifo

Asegúrese de que VTH y VTO estén conectados correctamente.

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

<u>1</u> Sobre el**Hogar**pantalla, toque **Detalleseta**cione el VTH que acaba de agregar y luego toque**Dispositivo** ir a la pantalla de funciones.

Paso 2

Para ver el vídeo de seguimiento de la VTO.

Figura 5-12 Ver video de monitoreo

<	VTH	0
_	•	Call Video I
_		Disarm
Main VTO		¢ 6 0
Sub VTO1		



Figura 5-13 Visualización de vídeo de seguimiento

Tabla 5-1 Iconos de funciones de videollamada

Función	Descripción	
$ / \triangleright$	Reproducir pausar.	
⊴×/ ⊴୬	Silenciar/Activar silencio.	
	Cambie la orientación de la imagen a horizontal.	
☆	Favoritos. Seleccione un video, toque y luego seleccione un archivo existente que en el que desea guardar el video.	
HD /SD	Video en directo. Toque el ícono para cambiar entre calidad de video SD y HD.	
•	Reproducción de vídeo.	

Función	Descripción
	Tomar instantáneas.
°	Grabación de vídeo.
2/0.	Responder/finalizar la llamada.

5.9 Ver información de alarma

Procedimiento

<u>Paso 1</u>

Sobre el**Mensaje**pantalla, toque**Mensaje de alarma**para ver la alarma registrada reportada desde los VTO y VTH.

Figura 5-14 Visualización de registros de alarma

Alarm		Mailbox
IVIES	ssage	
All	Door	
		Mark All as Read
	vth13 • Call	, 22/08/25 02:14:07
	VTO1 Call	22/08/25 02:10:41
	vth13 • Call	. 22/08/25 02:05:18
	vth13 • Channel Offline	. 22/08/25 02:00:32
	VTO1 • Online	22/08/25 01:58:34
	vth13 Online	22/08/25 01:41:31
	-	
Home	Message	Me

5.10 Compartir dispositivo

Una vez que un usuario ha agregado el VTH, puede compartir la relación vinculante con otros usuarios.

Procedimiento

Paso 1 Sobre el**Hogar**pantalla, seleccione el VTH que acaba de agregar y toque el



Paso 2 SeleccionarCompartir dispositivo.



Figura 5-15 Compartir dispositivo (1)

<u>Paso 3</u> Sobre el**Compartir dispositivo**pantalla, toque compartir el dispositivo.

🔁 para escanear el código QR de los usuarios que quieras

Figura 5-16 Compartir dispositivo (2)

< Device Sharing	OK
Please enter target DMSS account.	8
Share Permissions	
Live View View real-time video image	0
Playback View recordings in the SD card or HDD	
Alarm Push Notifications Receive device alarms or calls	0
Device Control Manage and control devices	
Shared User(0/6)	



Figura 5-17 Escanee el código QR del usuario que desea compartir

<u>Etapa 4</u> Después de escanear el código QR, el usuario que recibe el intercambio debe actualizar el**Hogar** pantalla para actualizar la información compartida.

Operaciones relacionadas

Obtener el Código QR del Usuario que Recibe el Compartir.

- 1. Inicie sesión en la cuenta DMSS del usuario que desea recibir el intercambio.
- 2. Toque**A mí**y toca el ícono del código QR en la parte superior de la pantalla.

Figura 5-18 Obtener el código QR

8	Admin	,
	Device Sharing	Export Device
My F 0 Vide	iles o, 0 Picture	ALL >
	Favorites	>
٥	Setting	>
00	General	>
e	Tool Manager	>
٢	Entrusting Service	Provider >
Ľ	Help and Feedback	>
¢	Privacy	>
i	About	>
н	ome Messa	ge Me

Figura 5-19 Obtener el código QR (2)



Apéndice 1 Recomendaciones de ciberseguridad

Acciones obligatorias que se deben tomar para la seguridad básica de la red de dispositivos:

1.Utilice contraseñas seguras

Consulte las siguientes sugerencias para establecer contraseñas:

- La longitud no debe ser inferior a 8 caracteres.
- Incluya al menos dos tipos de personajes; Los tipos de caracteres incluyen letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.
- No incluya el nombre de la cuenta ni el nombre de la cuenta en orden inverso.
- No utilice caracteres continuos, como 123, abc, etc.
- No utilice caracteres superpuestos, como 111, aaa, etc.

2.Actualice el firmware y el software del cliente a tiempo

- De acuerdo con el procedimiento estándar en la industria tecnológica, recomendamos mantener actualizado el firmware de su dispositivo (como NVR, DVR, cámara IP, etc.) para garantizar que el sistema esté equipado con los últimos parches y correcciones de seguridad. Cuando el dispositivo está conectado a la red pública, se recomienda habilitar la función "verificación automática de actualizaciones" para obtener información oportuna de las actualizaciones de firmware lanzadas por el fabricante.
- Le sugerimos que descargue y utilice la última versión del software del cliente.

Recomendaciones "es bueno tener" para mejorar la seguridad de la red de su dispositivo:

1.Protección física

Le sugerimos que realice protección física al dispositivo, especialmente a los dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, coloque el dispositivo en una sala de computadoras y un gabinete especiales, e implemente permisos de control de acceso y administración de claves bien hechos para evitar que personal no autorizado lleve a cabo contactos físicos, como daños en el hardware, conexión no autorizada de dispositivos extraíbles (como un disco flash USB). , puerto serie), etc.

2. Cambie las contraseñas con regularidad

Le sugerimos que cambie las contraseñas con regularidad para reducir el riesgo de que las adivinen o las descifren. 3.Establecer y actualizar contraseñas Restablecer información oportunamente

El dispositivo admite la función de restablecimiento de contraseña. Configure la información relacionada para restablecer la contraseña a tiempo, incluido el buzón del usuario final y las preguntas sobre protección de contraseña. Si la información cambia, modifíquela a tiempo. Al configurar preguntas de protección con contraseña, se sugiere no utilizar aquellas que puedan adivinarse fácilmente.

4.Habilitar bloqueo de cuenta

La función de bloqueo de cuenta está habilitada de forma predeterminada y le recomendamos mantenerla activada para garantizar la seguridad de la cuenta. Si un atacante intenta iniciar sesión con la contraseña incorrecta varias veces, se bloquearán la cuenta correspondiente y la dirección IP de origen.

5.Cambiar HTTP predeterminado y otros puertos de servicio

Le sugerimos que cambie HTTP predeterminado y otros puertos de servicio a cualquier conjunto de números entre 1024 y 65535, lo que reduce el riesgo de que personas ajenas puedan adivinar qué puertos está utilizando.

6.Habilitar HTTPS

Le sugerimos habilitar HTTPS, para que visite el servicio web a través de un canal de comunicación seguro.

7.Enlace de dirección MAC

Le recomendamos vincular la dirección IP y MAC de la puerta de enlace al dispositivo, reduciendo así el riesgo de suplantación de ARP.

8.Asignar cuentas y privilegios de forma razonable

De acuerdo con los requisitos comerciales y de administración, agregue usuarios de manera razonable y asígneles un conjunto mínimo de permisos.

9.Deshabilite los servicios innecesarios y elija modos seguros

Si no es necesario, se recomienda desactivar algunos servicios como SNMP, SMTP, UPnP, etc., para reducir riesgos.

Si es necesario, se recomienda encarecidamente que utilice modos seguros, incluidos, entre otros, los siguientes servicios:

- SNMP: elija SNMP v3 y configure contraseñas de cifrado y contraseñas de autenticación seguras.
- SMTP: elija TLS para acceder al servidor de buzones.
- FTP: elija SFTP y configure contraseñas seguras.
- Punto de acceso AP: elija el modo de cifrado WPA2-PSK y configure contraseñas seguras.

10.Transmisión cifrada de audio y vídeo

Si el contenido de sus datos de audio y video es muy importante o confidencial, le recomendamos que utilice la función de transmisión cifrada para reducir el riesgo de que los datos de audio y video sean robados durante la transmisión.

Recordatorio: la transmisión cifrada provocará cierta pérdida en la eficiencia de la transmisión.

11.Auditoría segura

- Verifique los usuarios en línea: le sugerimos que verifique a los usuarios en línea con regularidad para ver si el dispositivo inició sesión sin autorización.
- Verifique el registro del dispositivo: al ver los registros, puede conocer las direcciones IP que se utilizaron para iniciar sesión en sus dispositivos y sus operaciones clave.

12.Registro de red

Debido a la capacidad de almacenamiento limitada del dispositivo, el registro almacenado es limitado. Si necesita guardar el registro durante un período prolongado, se recomienda habilitar la función de registro de red para garantizar que los registros críticos estén sincronizados con el servidor de registro de red para su seguimiento.

13.Construya un entorno de red seguro

Para garantizar mejor la seguridad del dispositivo y reducir los posibles riesgos cibernéticos, recomendamos:

- Deshabilite la función de asignación de puertos del enrutador para evitar el acceso directo a los dispositivos de la intranet desde la red externa.
- La red debe dividirse y aislarse según las necesidades reales de la red. Si no hay requisitos de comunicación entre dos subredes, se sugiere utilizar VLAN, red GAP y otras tecnologías para dividir la red, a fin de lograr el efecto de aislamiento de la red.
- Establezca el sistema de autenticación de acceso 802.1x para reducir el riesgo de acceso no autorizado a redes privadas.
- Habilite la función de filtrado de direcciones IP/MAC para limitar el rango de hosts permitidos para acceder al dispositivo.